



mainboard P4I65G bị mất âm thanh. mình đã thử nhiều cách rồi. mà không được. kể cả cài lại win - mình đem ổ cứng qua main khác cùng Câu 3327 của bạn lamduyquoc - đã có (9) trả lời & góp ý. loại thì âm thanh bình thường. | 1

Loại thiết bị (Model): mainboard P4I65G bị mất âm thanh. mình đã thử nhiều cách rồi. mà không được. kể cả cài lại win

Hiện tượng: mình đem ổ cứng qua main khác cùng loại thì âm thanh bình thường.

mong anh em giúp đỡ. mình cảm ơn nhiều

— ☺ ☹ —

Thân Thị Hương (HUONGHUONG)- 17 / 7 / 2011

nếu vậy có lẽ mainboard bị hư phần âm thanh. bạn cắm thêm card khác nếu ic phần âm trong main không bị chập và nóng.

nguyễn minh giang (wh4tslov3)- 20 / 7 / 2011

bạn mua thử card âm thanh lắp vào thử xem! có thể lỗi main

lamduyquoc (quocduytk)- 21 / 7 / 2011

cám ơn bạn hương. và bạn giang, đã góp ý cho mình. mình cũng nghĩ chắc là phải vậy rồi. vì sửa chữa trên mainboard. hi hi. chắc là hơi bị khó

pham van vinh (cavoi8610)- 8 / 8 / 2011

ban thu cam tai phon xem co nghe dc ko nhe!neu cam tai phon ma nghe dc thi loi con cong suat rui.con ko nghe dc thi la loi con ic quan lyphan cung card sound.thay con do la ok lien chuc ban thanh cong

Xuan Quynh (thietbilaptop)- 11 / 8 / 2011

bạn kiểm tra xem đã cài đủ driver chưa

Nguyễn Huy Long (Huylong1989)- 7 / 9 / 2011

Kiểm tra lại driver. Nếu không thì mua card sound rồi bạn nhé.

lamduyquoc (quocduytk)- 7 / 9 / 2011

cám ơn các bạn đã chia sẻ. mình mua car rồi gắn rồi. còn về phần driver mình cài từ đĩa kèm theo main mà. với lại mình đem ổ cứng qua main khác cùng loại thì âm thanh bình thường mà. hi hi. cuối cùng thì cũng phải chịu gắn car rồi

Đinh Ngọc Cường (cuong8vn)- 13 / 9 / 2011

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



mainboard P4I65G bị mất âm thanh. mình đã thử nhiều cách rồi. mà không được. kể cả cài lại win - mình đem ổ cứng qua main khác cùng Main của bạn đã bị lỗi chip sound trên main. Bạn có thể cắm thêm card sound ngoài dùng bình thường hoặc mang main đi thay chip sound là được thôi... cũng rẻ thôi bạn.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen xuan quan (quanc91) - 4 / 1 / 2012

cai nay thi ban phaikiem tra ,mot la ve du va chuan driver cua card am thanh chua ,hai la ban nen xem card am thanh on boot co van de j k.

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay mình moi nhan dc cua khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mọi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn gop y và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mainboard P4I65G bị mất âm thanh. mình đã thử nhiều cách rồi. mà không được. kể cả cài lại win - mình đem ổ cứng qua main khác cùng

bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.

4. main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi. cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v
5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình. hiện em nó khởi động không lên màn hình. led báo cây đang hoạt động kg sáng. quạt cpu vẫn quay. cpu và chip bắc, nam vẫn nóng. ram bình thường. các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé. cây này của mình. nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main. mình chuyên tivi.
6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái. nhad mình dùng là mạng internet bên quán nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt dc mạng. kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường, mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng. vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
10. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khôi phục lại thì máy tắt luôn. bấm nút nguồn khôi phục thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên. mình đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
12. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rồi cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.