



man hình fujshi - ban dau cam dien vao man hình sang bình thường
sau 5 giây màn hình bị tối lại mất ảnh sáng nhưng dung đèn pin
Câu 8928 của bạn levanhai - đã có (1) trả lời & góp ý chi tiết vào man hình van thay hình ảnh | 1

Loại thiết bị (Model): man hình fujshi

Hiện tượng: ban đầu cam điện vào màn hình sáng bình thường sau 5 giây màn hình bị tối lại mất ảnh sáng nhưng dung đèn pin chiếu vào màn hình vẫn thay hình ảnh

các bác chỉ giúp em cách sửa bệnh mất ảnh sáng tu cao áp kìa////

— ☹ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26) - 25 / 9 / 2013

80% là bóng đèn cao áp bị hư hư..còn lại 20% là bị hư hư ở phần nguồn cấp áp cho cao áp hoạt động (board cao áp)..bạn nên check đèn cao áp.....

Các bài viết tương tự:

- [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hình lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giây thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve bệnh lay ko thi giúp em voi hay de lai so dien thoai em se gọi mong anh tu van giúp em voi em xin cảm ơn](#)
- [điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng](#)



man hình fujshi - ban dau cam dien vao man hình sang bình thường

sau 5 giây man hình bị tối lại mất ảnh sang nhưng dung đèn pin chiếu vào màn hình vẫn thấy màn ảnh. thi quāt của cuc ngoai troi không quay, loc chay khoảng 1 phút thi đōng tưng đen 10a va tecmit ngāt. minh kiēm tra mai ma không tìm ra bệnh. vãn đao chiêu hoāt đōng bình thường

3. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
4. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì man hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
7. Máy giāt Toshiba AW-8970SV - khi giāt máy chỉ quay đưōc chiêu thuận đēn chiêu ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiêu thuận đưōc vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyēn sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không đưōc
8. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi đōng bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giāt , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
9. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chēm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. Sharp 29S-FX10V IC nguồn 6556 Tổng dán TDA12156H1 - Bật máy lên hình ảnh bình thường rồi sau mấy giây hình ảnh tối dần và mất hình, vãn G2 xuống kích rồi vãn lên lại có và vài giây sau cũng lại mất
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đưōng ABL, đang sáng thì đưōc 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...



man hình fujishi - ban dau cam dien vao man hình sang bình thường

sau 5 giây man hình bị tối lại mặt ảnh sáng nhưng dung đen phin

12. [tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quạt va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lai bị như cũ](#)