



Màn hình LCD Grenn House 17" cao áp 4 bóng dùng đèn cx BCE -
Màn hình sáng đc 2s rồi tự tắt và lại tự sáng lại rồi lại tắt lặp đi lặp
Câu 7120 của bạn Trương Văn Hùng - đã có (2) trả lời & góp ý. lại | 1

Loại thiết bị (Model): Màn hình LCD Grenn House 17" cao áp 4 bóng dùng đèn cx BCE
Hiện tượng: Màn hình sáng đc 2s rồi tự tắt và lại tự sáng lại rồi lại tắt lặp đi lặp lại

Mới đầu màn hình bị bệnh sáng 1 s rồi tắt.Em đã kiểm tra và thấy chập 1 cặp Đèn BCE ở 1
vế cao áp.Sau khi thay đèn(vì không có BCE C7506 em đã thay = cặp C7507)thì màn hình bị
hiện tượng như trên.khi cắm điện thì trên cao áp phát ra tiếng kêu tạch tạch tạch mà em
không xác định đc ở thiết bị nào.AI biết cách xử lý ntn thì giúp em với ah.Em xin chân thành
cảm ơn

— [●] [●] —

HO VAN HAO (HAOTUAN79)- 28 / 5 / 2013

Kiểm tra nguồn nuôi duy trì cho ic nguồn hoạt động

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

le thanh long (dtlongvan)- 12 / 6 / 2013

fhf

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Màn hình LCD Grenn House 17" cao áp 4 bóng dùng đèn cx BCE -

Màn hình sáng đc 2s rồi tự tắt và lại tự sáng lại rồi lại tắt lặp đi lặp công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhảy 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bo nguồn, ổn áp và công suất đi liên),... tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ câu chì lúc đầu),... kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,... ko hiểu là sao lại chênh lệch thế...

2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước (ko vắt và xả) thì máy giặt xong tự tắt máy được, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt (tắt là tắt nguồn)
3. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
4. Màn hình máy tính dell - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả. nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
6. máy giặt toshiba 990, inverter, cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau, máy giặt bình thường, nhưng về chế độ vắt, van xả vẫn xả nước và kéo cần xả không nhả côn, mâm từ quay trái, phải lắc lắc vài lần rồi quay chiều vắt dc nửa mâm thì đứng lại, van xả đóng lại, máy lại cấp nước về chế độ xả, rồi lại tới vắt, cứ như thế lặp lại...
7. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy, rít cao áp, nóng sò ngang. E đã kt các tụ và diot xung quanh sò, cũng đã thay thử cao áp và sò, nhưng vẫn vậy.
8. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
10. tivi panasonic th 32c5 - bat nguon den do bao song lai nhay den xanh song lai chuyen den do cu the lap di lap lai neu nay tay an vao bo chinh thi lai chay da han lai chip
11. Tivi sam sung 29 in may chay ic nguon 6754 ic manh 78045 cao ap o166e ic tong zan - May len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại lên cu như vậy lap di lap lap lại như vậy
12. Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguon 6750 ic manh 78045 ic tong tda 12156 ps/n1/3 - May chay có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vậy lap di lap lai mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả