



Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng

Câu 8232 của bạn Trần Đức Sơn đã có (1) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): Màn lcd LG

Hiện tượng: Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng

Xin mọi người giúp đỡ em tìm ra nguyên nhân

— [icon] [icon] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van han (tonyhan) - 17 / 8 / 2013

Lúc mất bạn kt nguồn xem có sụt không, nếu ok bạn kt xem co xung cao áp không nhé.

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tieng bup hinh nhu loa phat ra thi phai roi may tat lun chi co den on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi den on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h](#)

Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện

chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó em cố tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Thảo ra nhìn sơ qua thì hình kiến thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị hỏng 1-2

nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy (nguồn phát vào âm ly là từ pc) xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy ty tín hiệu nào ra loa (kể cả tiếng rột rẹt)

3. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mấy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt, mình tò mò thử tháo ra xem thế nào. Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch, đo nguồn thì vẫn đầy đủ, song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc. Nhưng sờ vào con HD8555, con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng, nhất là con s8550.
4. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được (Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
5. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả. nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. h. 1 là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hô, đo đường kR = 10v. Thảo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ, được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục, cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường, nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục, tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị, có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng, thay thử cao áp kiểm tra xung quanh, vẫn chưa được, nguồn ok, chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhíp nhíp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
11. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị



Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện

chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn

lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhờ tu 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3
nguồn vẫn còn. Sau đó em có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ
em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị

12. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất
hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt, khư 10p thì lại mất hình, tắt
và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình