

Câu 5151 của bạn tran duc thuy - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): màn lcd, monitor sony

Hiện tượng: bật tắt chạy 2-3s rồi tắt,

ã thay thử opto, tl431, các tụ lọc đầu 5v... a e nào biết xin giúp mình hướng xử lí

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn đình thuận (thuan huong) - 16 / 11 / 2012

thay thử cao áp chưa?

Các bài viết tương tự:

- [1. Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tieng bup hinh nhu loa phat ra thi phai roi may tat lun chi co den on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi den on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
- [2. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào máy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra máy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)

3. [Màn hình monitor DELL board giải mã board nguồn cao áp hãng BenQ - Hiện tượng cao áp cháy lên rồi tắt các anh chị ai đã gặp hiện tượng này rồi mong các anh chị trên diễn đàn chỉ giáo ạ!](#)
4. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị hỏng](#)
5. [màn lcd, monitor sony - bật ctắc chạy 2-3s rồi tắt, kiểm tra nguồn 12v đủ, nguồn 5v có nhưng kim dao động](#)
6. [máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường. nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn ạ](#)
7. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
8. [Monitor LCD Dell 17" - Bật nguồn màn sáng lên rồi tắt ngay.](#)
9. [monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh](#)
10. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạp như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .](#)
11. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
12. [TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị roi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhíp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhíp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.](#)