



màn lcd, monitor sony - bật ctắc chạy 2-3s rồi tắt, kiểm tra nguồn
12v đủ, nguồn 5v có nhưng kim dao động | 1

Câu 5152 của bạn tran duc thuy - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): màn lcd, monitor sony

Hiện tượng: bật ctắc chạy 2-3s rồi tắt, kiểm tra nguồn 12v đủ, nguồn 5v có nhưng kim dao động

đã thay thử opto, tl431, các tụ lọc đầu 5v... a e nào biết xin giúp mình hướng xử lí

— □● □●□ —

vu van trong (ktvvantrong)- 17 / 11 / 2012

bạn nói tắt là tắt làm sao ? tắt nguồn luôn hay chỉ tắt màn hình thôi.nếu chỉ tắt màn hình ma còn nguồn thì bạn kiểm tra cao ap ,hoặc kiểm tra bóng xem sao

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duc quy (thaisalem668)- 14 / 12 / 2012

cùng ý kiến với võ văn trọng

Các bài viết tương tự:

1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

màn lcd, monitor sony - bật tắt chạy 2-3s rồi tắt, kiểm tra nguồn 12v đủ, nguồn 5v có nhưng kim dao động | 2

hầu hết các linh kiện trên 2 đuong đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được

2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
3. đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
4. Đâu kts T13 trung quốc - Moj người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rụi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lặp đj lặp lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thj máy chạy bt.
5. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ
6. màn lcd, monitor sony - bật tắt chạy 2-3s rồi tắt,
7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
9. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đồ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có .
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. tivimau- sam sung 29 in ic dán - máy ko chạy đo tại chân B sò kim dao động . nhà đèn kích dòng q403 .. kiểm tra tại chân b q403 đèn kích kim dao động liên tục ... e thử tải giả nguồn b+125v ok 3v3 5v 0k đã thay D402 D403
12. tu lạnh samsung - tu bị nghet chet loc, đã thay loc mọi roi thay cap mọi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kেম lạnh.đã kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dan lạnh thì



màn lcd, monitor sony - bật tắt chạy 2-3s rồi tắt, kiểm tra nguồn

12v đủ, nguồn 5v có nhưng kim dao động | 3

tuyết bám không điều, hơi lạnh thay ra ít, khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông ở cuối dương hút ...đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...