



màn LCD TG 17" của hàn quốc - khi bật lên xem được vài phút rồi tự
tắt,tắt được khoảng vài giây lại tự chạy.hiện tượng cứ lặp đi lặp lại
Câu 2447 của bạn xuantruong - đã có (3) trả lời & góp ý. nhue vậy | 1

Loại thiết bị (Model): màn LCD TG 17" của hàn quốc

Hiện tượng: khi bật lên xem được vài phút rồi tự tắt,tắt được khoảng vài giây lại tự chạy.hiện tượng cứ lặp đi lặp lại nhue vậy

em thấy hai con tụ lọc đường 5v bị khô,em đã thay mới và hàn lại vì chắc chắn rồi nhưng máy vẫn không được.Mong các anh em đồng nghiệp và tung tâm ai đã gặp ban này rồi xin chỉ rúp em với.em xin trân thành cảm ơn

— [●] [●] —

xuantruong (truonghuyenbg)- 1 / 12 / 2010

cám ơn bạn long rất nhiều.mình kiểm tra thấy ic quang bị hư ,thay con mới máy chạy ngay .cám ơn bạn

trinh tien long (tienlong)- 26 / 11 / 2010

mình đã gặp ban này ở hai cái máy rui.một cái thì hư mạch hồi tiếp nguồn thay Ic So quang và TL 431 là Song,và một máy hư công suất mocfet nguồn,và IC dao động 3842 bạn nhớ kiểm tra điện trở mỗi nhá?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran hong dan (hongdanbll)- 9 / 3 / 2011

do nguon hu

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 co tin hieu, ta chuyen qua kênh ANTV xem duoc khoang 2-5 phut ia mat tin hieu,dung remote tat nguon cho roi mo len lai thi xem duoc 1 lat lai mat tin hieu](#)
- [3. điều hòa aikibi - quạt dàn lạnh chạy vài giây tắt rồi vài giây chạy lại. ic hail vẫn bình thường. quạt lắp qua board khác chạy bình thường. xug hỏi tiếp về thang vi điều khiển](#)
- [4. điều hòa panasonic dòng inverter - dòng ổn,áp gas ổn nhưng chạy khourng vài chục giay dòng lại giảm áp lại giảm sau vài chục giay sau dòng lại ổn áp lại ổn cứ lặp lại chu trình như vậy](#)
- [5. laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [6. laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng](#)
- [8. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
- [9. tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nhẩy ,rồi màn hình nhẩy rồi chuyển sang màu xanh ,ko co tiếng , tắt đi bật lại xem được vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện](#)
- [10. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường đượi khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đò nháy 3 nhiep tắt. rồi lay nháy 3 nhiep cứ lạp đi lạp lạp như vay’;/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .](#)
- [11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,đượi 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy](#)



màn LCD TG 17" của hàn quốc - khi bật lên xem được vài phút rồi tự

tắt, tắt được khoảng vài giây lại tự chạy. hiện tượng cứ lặp đi lặp lại được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp, e có thay tu nhưng không được, mong các anh chỉ bảo

12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm