



man LG - cap nguồn vào thì đèn báo nguồn nhảy liên tục và biến áp nguồn kêu tách tách. đã kiểm tra nhưng không được | 1
Câu 9374 của bạn Không tuân công - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): man LG

Hiện tượng: cap nguồn vào thì đèn báo nguồn nhảy liên tục và biến áp nguồn kêu tách tách. đã kiểm tra nhưng không được

mong mọi người giúp đỡ

— ☺ ☹ —

Vũ Đức Tuệ (vuductue1977) - 1 / 11 / 2013

Bạn hút hồ B+ ở cao áp và C công suất dòng ra xem nguồn chạy thế nào

nguyen xuan bao (baoquyencuc) - 1 / 11 / 2013

chạm tải nó vậy đấy anh đưa cho thợ làm cho. nan giải lắm

NGUYỄN VĂN DŨNG (HDVANDUNG069) - 1 / 11 / 2013

CON NAY TA NHU VAY CO HONG DEN RUI

huytoan (huytoan88) - 14 / 11 / 2013

không fai hong den. nhưng bạn không fai dán dt thì khó làm. làm không khéo lại phá máy....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Không tuân công (congvp_93) - 18 / 11 / 2013

thanh nhẽ' t đã mag dj sửa ụj

Các bài viết tương tự:

1. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thấy hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thấy có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
4. [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!](#)
5. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
6. [monitor display jvc - máy e khi bật công tắc thì nghe tiếng kêu tách tách,đèn nguồn kông sáng,diện ra thu cấp chỉ có đường 45v,58v và 24v.de khoảng 20s sau thì trên màn hình xuất hiện tia chớp ngang dọc liên tục,bac nao bit nguyên nhân thì sell cho e voi](#)
7. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
8. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
9. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không](#)



man LG - cap nguồn vào thì đèn báo nguồn nhảy liên tục và biến áp nguồn kêu tách tách. đã kiểm tra nhưng không được | 3

sáng không có biểu hiện gì. đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS

10. samsung vina 1639z - bấm công tắc thì có nguồn nhưng bấm đèn máy lên thì không chạy đèn vàng nhảy liên tục .do nguồn cấp cho tiếng và suli thì thay nguồn nhập nhảy liên tục .đã thay thu on áp 7630.thay thu ca nguồn 5day van vay.suli nhỏ và ma tran cùng thay thu rui không được
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. Tivi sony 29inch cam điện ro le động tách chạy ic nguồn mcz3001db b03746 so nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - Máy cam điện ro le động tách bong nguồn báo đo một nhảy rồi mất luôn kiểm tra b+o có Tý v nào cả kiểm tra tu lọc nguồn chính 350v có