



mang hình vi tinh samsung LCD model 1930N - chạy IC nguồn và
linh kiện xung quanh. IC nguồn FSGM300N VA22 8 chân . giống IC
Câu 10995 của bạn phạm van nhat - đã có (4) trả lời & góp ý. nguồn 22a | 1

Loại thiết bị (Model): mang hình vi tinh samsung LCD model 1930N
Hiện tượng: chạy IC nguồn và linh kiện xung quanh. IC nguồn FSGM300N VA22 8 chân .
giống IC nguồn 22a

Các bác cho em hỏi nếu ko thay con IC nguồn đó mình có con nào tương đương thay ko.. con
IC nguồn đó em ko có

— [●] [●] —

nguyễn văn sáu (vuvinhsh)- 15 / 10 / 2014

ban o dau vay?

Quang Thuong (Quang Thuong cb)- 15 / 10 / 2014

IC chưa tới 30k một con mua một tải về dung dân cũng đc mà

nguyễn đang khôi (nguyen dang khoi)- 15 / 10 / 2014

hay độ bằng con này nhé . DM0565R nhanh gọn đơn giản !

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phạm van nhat (dientucungnhat)- 16 / 10 / 2014

minh do con510380 vào rồi mà nó không chạy nó có nguồn 12v

Các bài viết tương tự:

- [1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bở tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưng m muốn tìm hếu nguyên nhân.hjx.](#)
- [2. Amply jaguar pa303xg - hư r115 đã kiểm tra các linh kiện xung quanh ok nhưng thay r115 vào lại cháy](#)
- [3. Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kiện quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap môi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đóng sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chân no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con này để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
- [4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đỏi xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [5. LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tếp lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giồng LCD nên chưa biết jì nhiều ,](#)
- [6. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với](#)
- [7. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguôn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
- [8. samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà ko đc.](#)
- [9. Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .](#)
- [10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguôn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [11. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguôn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)
- [12. toshiba satellite c640 - máy bị mất nguôn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của](#)



mang hình vi tinh samsung LCD model 1930N - chạy IC nguồn và
linh kiện xung quanh. IC nguồn FSGM300N VA22 8 chân . giống IC
Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v, đã tháo trở cầu chì R6020 đo chân IC sạc pin
BQ725 chân 3=0,4v. chân 19=0,35v. đo D6002 3 chân đều có 6v

nguồn 22a-13