

Câu 2405 của bạn binhthuong090909 - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may canon 810

Hiện tượng: co tua

bat nguồn máy van tua nhưng kick tét phía sau máy ko được,phan test phía sau không được,khi cam cấp usb vào màn hình báo lỗi cattrits đỏ.cao tay chỉ giúp

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tâm (tammayin) - 29 / 3 / 2011

máy báo cartridge là do hộp mực chưa nhận thôi. đóng mạnh tay là dc nếu vẫn báo vậy tháo ra vệ sinh lại, còn ko in test dc là do một số dòng ko cho in test cái đó ko vấn đề gì

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
2. [canon lbp 810 - không tua](#)
3. [canon lbp 810 - nh?n nút in test trên máy thì máy chạy hoài tới lúc gạt reley nguồn thì dừng lại chu không in](#)
4. [canon lbp 810 - nhấn nút in test trên máy thì máy chạy hoài tới lúc gạt reley nguồn thì](#)

dung lai chu khong in

5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
7. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. Máy giặt panasonic F80A1 _GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
9. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
10. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
11. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
12. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tít . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhó nhưng thay nhó rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với