

máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3
bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu títt títt rồi chuyển sang
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH đèn đỏ nhấp nháy, bấm thêm

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 8413 của bạn dinh thang - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy chơi game ps3 slim

Hiện tượng: xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu títt títt rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ nhấp nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.

mình đã đổi thử nguồn khác sang vẫn vậy. đo chân mở nguồn lúc đèn xanh là 4v sau đó từ từ xuống 0. nguồn cấp sau lên 12v rồi về 0 ngay. đã tạo lệnh giả có nguồn 12v nhưng đèn đỏ vẫn nhấp máy không chạy. mình nghi là hư main mà chỉ quen sửa tv đầu đĩa máy tính. chưa sửa loại này bao giờ. mong các cao thủ có kinh nghiệm chỉ cho vài đường

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu títt títt, báo lỗi quạt thì quay](#)
2. [bếp từ electrolux etd32d kêu títt títt mà ko nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títt títt, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
3. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫn báo và kêu títt 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn](#)

máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3
bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu títt títt rồi chuyển sang
đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kò nhảy, bấm thêm
kò kò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để người lại không bấm đc nữa hix
lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy. | 2

4. [HP 6735s - Máy của e đang sử dụng winXP bình thường e đưa đĩa W7 cài vào máy chạy nhưng hơi chậm.E cài thêm 1 số ứng dụng thì máy bị trắng màn hình và có tiếng kêu lạ trong máy.kể từ lúc đó máy k khởi động dc nữa.Đèn chớp liên tục](#)
5. [LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1nhịp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .](#)
6. [main g31 foxcom - main test card thì den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
7. [Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
8. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
9. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi đút câu chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoạt động.khi cap nguồn thì may sang ca hai đèn mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh la bao may san sang hoạt động.con đèn mau vang hình nhu la bao loi qua nhiệt.](#)
10. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
11. [PC cai win xp sp2 - khi dang cai thi binh thuong nhưng khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat luon.bam nut nguồn khoi dong thi den chi chop 1 cai roi tat chu khong len.mình da dem dia win do cai vào máy khác thì bình thuong ko bị gì cả](#)
12. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)