



May crcer 50000 btup may 3 pha. - May moi nhung khi cap nguon let

7 doan binh thuong chi co hai gach ngang. Khi dao pha thj may

Câu 15156 của bạn vu nhu quy- đã có (2) trả lời & góp ý  
hienso 7 nguoc va chu p.rat mong nhan dc su dup do cua moi ng tren  
dien dan. | 1

Loại thiết bị (Model): May crcer 50000 btup may 3 pha.

Hiện tượng: May moi nhung khi cap nguon let 7 doan binh thuong chi co hai gach ngang.  
Khi dao pha thj may hienso 7 nguoc va chu p.rat mong nhan dc su dup do cua moi ng tren  
dien dan.

Mong moi nguoi dup do. Sdt 0961496472

—●—

vanviet (vanviet1990 )- 25 / 7 / 2016

bán alo 0967.030.455

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu nhu quy (vu nhu quy )- 19 / 5 / 2017

đảo pha chưa đúng og oi

### Các bài viết tương tự:

1. [ampliaudiomax sai gon san xuất.loaBMB 250cc của sai von sx - nghe nhạc thj ko sao.khj hat karaokedc mot luc thj co mui khet của nhựa thông.hat cang lau mui bay khap phong va am li rat nong phai dung quat dien.va loa boi ừ.](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

May crcer 50000 btup may 3 pha. - May moi nhung khi cap nguồn let

7 doan bình thường chỉ có hai gạch ngang. Khi dao pha thì máy E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước (không vắt và xả) thì máy giặt xong tự tắt máy được, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì không tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng không tắt (tắt là tắt nguồn)

3. dvd player pioneer dv-2022 - cảm điện không động tĩnh gì, nguồn 3.3v , 5.5v , 12v có đủ , bấm phím trên mặt máy thì led hiển thị vài gạch ngang gạch dọc
4. Happy new year... E xin gửi lời chúc năm mới tới a Chuyên, a Thaihoa ...và tất cả các a e trên d ã năm mới sức khoẻ. Năm mới phát lộc phát tài ... - Hôm nay e mới đi làm khai xuân ah . Công việc ngày đầu xuân đã có việc và thành công . Rất vui và mong năm mới phát triển hơn...
5. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó không nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bối đi trước xin chia sẻ .
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tôi lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
10. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
11. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào



May crrer 50000 btup may 3 pha. - May moi nhung khi cap nguon let  
7 doan binh thuong chi co hai gach ngang. Khi dao pha thj may  
hienso 7 nguoc va chu p.rat mong nhan dc su dup do cua moi ng tren  
12. tu lanh sanyo - con tu nay no lam lanh rat kem chj lam da o be ngoai con ben trong thi  
toan nuoc,e kiem tra dan lanh ban tuyet dieu dan nong cung om [thoi tiet lanh]e kiem  
tra dong thj dc 7A.dien tro va so lanh ok