



Máy giặt toshiba ko nhớ mode - Cắm điện là máy lên nguồn luôn ko tắt đc nguồn. E tháo vĩ về nên ko nhớ mode | 1

Câu 15547 của bạn Tuấn dũng - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt toshiba ko nhớ mode

Hiện tượng: Cắm điện là máy lên nguồn luôn ko tắt đc nguồn. E tháo vĩ về nên ko nhớ mode

Lúc đầu máy bị mất nguồn e đã thay thạch anh máy lên nguồn bình thường. Nhưng lại ko tắt đc nguồn, cứ cắm điện là nguồn mở luôn. E đã kiểm tra các phím đều tốt. Kiểm tra nguồn nuôi vxl đủ 5v. E mới vào nghề nên nhờ mọi người giúp e với. E cảm ơn

—●—

lê đình bé (lebetayson)- 23 / 10 / 2016

A kiểm tra điện trở ở gan phim xem sao

Tuấn dũng (tuandung.ht)- 24 / 10 / 2016

Cảm ơn bạn. Mình lắp vào máy thì tắt đc rồi. Mình nghĩ

Tuấn dũng (tuandung.ht)- 24 / 10 / 2016

Cảm ơn bạn. Mình lắp vào máy thì tắt đc rồi. Mình cắm hết tất cả jạc cắm vào thì tắt đc. Tháo ra thì lại ko tắt đc???

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tuấn dũng (tuandung.ht)- 24 / 10 / 2016

Cảm ơn bạn. Mình lắp vào máy thì tắt đc rồi. Mình cắm hết tất cả jạc cắm vào thì tắt đc. Tháo ra thì lại ko tắt đc???

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

- [1. am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vĩ tháo luôn 4 con ra khỏi vĩ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vĩ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vĩ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [2. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vĩ lại đóng\(vĩ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ăm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [5. Đầu kỹ thuật số. - Về phân sóg đợt trước chau hỏj. Cháu cam ơn mấj bác, anh , chị nhj. Va cho cháu hỏj Như mặt định về ban đầu thì mặt khẩu là bao nhj vậy.](#)
- [6. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [7. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vĩ nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,](#)
- [8. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ỏn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gỏn 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [9. may giặt media cua ngang.thường - giat binh thuong. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy len 7 roi xuống 6 roi len 7. đã vệ sinh lông .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ỏm lại bị. sẩy vĩ cũng ko được.](#)
- [10. máy giặt panasonic F70A6 lông đứng - bạn nói co phải là tháo hỏn van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vỏn đề gì mình về vệ sinh lại dỏc cỏm o bo và cho chạy vỏn vậy . bạn cho toi hỏi ỏp o dỏu cấp cho xả . khi](#)



Máy giặt toshiba ko nhớ mode - Cắm điện là máy lên nguồn luôn ko tắt đc nguồn. E tháo vĩ về nên ko nhớ mode | 3

tranzitor chưa dẫn. vì toi không sửa đượcj bo mạch buồn quá

11. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hôj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .