



May giặt panasonic 7kg - May giặt bình thường nhưng không vắt được bảo lỗi U.Mình đã kiểm tra công tác khóa cửa vẫn ok | 1

Câu 15683 của bạn nguyen dinh khien - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): May giặt panasonic 7kg

Hiện tượng: May giặt bình thường nhưng không vắt được bảo lỗi U.Mình đã kiểm tra công tác khóa cửa vẫn ok

Mình làm đt chưa có kinh nghiệm sửa máy giặt.Giờ học để kiểm thêm chút gạo.sr phụ nào biết xin chỉ giáo với.xin đa tạ

—— ☐● ☐●☐ ——

dangnhattin (dangnhattin)- 15 / 11 / 2016

báo lỗi u máy Ví DỤ " U1,U2,U3,U4....." CHẴNG lẽ cứ báo lỗi là hư công tắc cửa à,,,hihihihi,,,

nguyen dinh khien (truongkien)- 15 / 11 / 2016

Uh mình gi thiếu.bảo lỗi U12

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 15 / 11 / 2016

tín bạn hiện sang năm mình làm điện lạnh máy giặt có lời nhờ bạn hiện trước nhé,,,giờ phê rồi đi ngủ à

dangnhattin (dangnhattin)- 15 / 11 / 2016

cái quái,,,,,,mới giờ này đã ngủ,,,say mẹ rùi hâm?...U12 ...ĐÚNG là công tắc cửa,,,trước mắt cậu nối chập công tắc lại nhé (công tắc cơ) vì chú em ko nói rõ máy MODEL nào nên như thế này tiện giúp,,,nếu máy ko có công tắc cửa TỪ,,,cậu nối chập công tắc cửa lại,nếu ko hết thì kiểm tra dây tới bo mạch nhé,,vẫn ko dc nửa thì kiểm tra R (100) nối với xử lý xem có bút chân hay đứt ko..?.....nếu máy có công tắc cửa TỪ,,,trước mắt kiểm tra như bên công tắc cửa cơ trước,,,nếu vẫn chưa dc ,cậu lấy nam châm loa tivi cỡ nhỏ đặt lên mặt máy xem dc chưa,,,nếu vẫn chưa dc,,cậu tháo bo ra nhìn trên bo (thường là ở giữa bo hoặc bên phải) cậu thấy 1 con cảm biến TỪ màu trắng (giống như điện trở CÔNG SUẤT yahe của AMPLI vậy),,,ra mua và thay nó đi,,,,,,,,,tui chỉ như thế là cực kì kĩ rùi nhé,,,chú em làm ko dc thì thui đừng nghĩ tới việc động tay vào điện lạnh,,,cứ làm điện tử thui nhé chứ ko ko có tiền mà đền bo ,,,chúc cậu thành công,,,với lời nói thật lòng tui ko sợ ai ném đá hết....

nguyen dinh khien (truongkien)- 15 / 11 / 2016

Cám ơn bác nhattin đã chỉ bảo.em sẽ cố gắng để kiểm it gạo.lam xong em mời bác vài li.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuan du can (du can)- 17 / 11 / 2016

ctac cua ko dc thi ic cong tac nhe ban;

Các bài viết tương tự:

1. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio va doc dia CD nhưng máy khách mang toi trong tình trạng chấp phan công suất .DIA va RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nen kẹp loa vào dính u neu de lau loa se bị chạy .hien gio mình van chua dám làm gì cả moi kiểm tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chui roi vì hàng xách tay ma lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhờ các bạn gop y va giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nao đã từng làm qua ban này xin giúp do mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
2. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
3. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
4. [máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
5. [máy giặt panasonic không nhớ mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước](#)

May giặt panasonic 7kg - May giặt bình thường nhưng không vắt

được báo lỗi U.Mình đã kiểm tra công tắc khóa cửa vẫn ok | 3
tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được .
nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy
vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko
được

6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
7. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
8. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
11. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac(UPS-600N) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì