



máy giặt sanyo inverter aw90vt - khi giặt thì bình thường nhưng khi  
vắt lại báo lỗi E45 | 1

Câu 16813 của bạn kiêu huy tuấn - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt sanyo inverter aw90vt

Hiện tượng: khi giặt thì bình thường nhưng khi vắt lại báo lỗi E45

mong anh em trên diễn đàn biết lỗi này là lỗi gì xin chỉ giúp. mình đã hỏi bảo hành của sanyo họ bảo lỗi này ở bo hiển thị không phải ở bo công suất nhưng không biết ở phân nào mong anh em nào biết chỉ giúp

— ●● ●● —

**HOANHTRONGSANG** (Sangngao194 )- 28 / 9 / 2019

Bạn thử tháo bỏ cái lẫy chống rung lắc trong lồng bỏ ra ngoài xem máy chạy ok kg.kg đc thì tháo cái lẫy đó ra.lấy đồng hồ đo thang x10k đo xem có bị dò kg.nếu kg thì phải kiểm Tra trên boa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO MSUNG  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**kiêu huy tuấn** (huytuan12 )- 23 / 11 / 2019

cảm ơn bạn . nay mình mới vào diễn đàn , mình đã xử lí ok rồi

### Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước\(ko vặt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy](#)  
Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



máy giặt sanyo inverter aw90vt - khi giặt thì bình thường nhưng khi  
vắt lại báo lỗi E45 | 2

được, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)

2. Máy giặt cửa ngang sanyo af700 - Máy chạy bình thường đến chế độ vắt thì báo lỗi nháy đèn vắt + giũ. Trong khi chọn chế độ vắt bằng tay lại chạy bình thường.
3. may giat media - onho may a jup jum e.e cam on truoc ak.tinh trang khi giat thi ko sao nhung khi vat la cu bao loi e3.e kiem tra thi bao loi mat can bang .nhung e chinh lai do roi nhung van bi vay.hjc
4. máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt dc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với
5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngắt xả và cắp nuocs giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cắp nuocs nhung khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nỗi tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
7. may giặt sanyo inverter ASW\_D90VT - máy giặt bình thường nhưng khi xa vừa quay thùng được một lúc thì báo lỗi E45 Là máy dừng hoạt động lun
8. máy giặt toshiba 990,,inverter,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả nhông nhựa côn,,,mâm từ quay trái.phải lắc lắc vài lần rùi quay chìu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt ,,cứ như thế lặp lại ...
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ỉ ỉ rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đang vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũg vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũg vậy lun...
11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
12. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ



máy giặt sanyo inverter aw90vt - khi giặt thì bình thường nhưng khi  
vắt lại báo lỗi E45 | 3

em có chèm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị