

Câu 16246 của bạn Halinh - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt candy grand evo
Hiện tượng: Bật lên báo lỗi e15

Chỉ dùm e với

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 7 / 5 / 2017

lỗi thiết lập chu trình máy,,,,,,,,,mở nguồn chọn chế độ giặt mạnh nhất nhấn star rồi tắt nguồn,,rút phích cắm ra luôn,,,,,5 phút sau mở nguồn khởi động văt,rùi star rút nguồn,,,,,hoặc chọn từng chu trình giặt cho máy chạy khoản 5 phút 1 chu trình,,,,,,,,,dòng máy này hơi rắc rối,,,,,ít đưng tới nên chưa xuong lằm,,,,,

dangnhattin (dangnhattin) - 7 / 5 / 2017

<http://suachuamaygiathanoi.com.vn/huong-dan/sua-ma-loi-may-giat-candy.html>

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Halinh (Halinhdao) - 7 / 5 / 2017

Sửa board con này thì hết bao xẻng vậy?

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [3. Máy giat electrolec, minh k nho moden nua,may giat electrolec long ngang - Máy giat minh khởi động ma khog thay hoat dong j ca , mac du thoi gian van giam , may k bao loi j ca](#)
- [4. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
- [5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguôn](#)
- [6. Máy giặt hitachi 24kg model SF-240XWV - Hiện tuong bật nguôn lên bấm star motor lắt ga lại rồi báo lỗi FL bấm vắt máy quay nhẹ rồi lại báo FL tra mã lỗi thi không có hỏi trạm bảo hành cung không bit mã lỗi đó](#)
- [7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguôn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giat thứ 2 thì lại tự đong kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dừng sau đó bấm lai thì lại haotj động bình thường](#)
- [8. Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguôn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.](#)
- [9. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguôn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \(giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguôn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
- [10. may tinh cay - may chay binh thuong,ban em\(nguoi yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay \(o cung chet\) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong\(luc chua thay o cung\) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong](#)
- [11. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt tosiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguôn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tí . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguôn bật nguôn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e](#)

với

12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn