



May giặt của ngang lg - Ko bam dc fim play. E đã kiểm tra fim. Ae ai biết chỉ dùm. A dangnhattin biết giúp e voi | 1
Câu 14703 của bạn Nguyễn xuân trường - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt của ngang lg

Hiện tượng: Ko bam dc fim play. E đã kiểm tra fim. Ae ai biết chỉ dùm. A dangnhattin biết giúp e voi

!!!!

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

dangnhattin (dangnhattin) - 24 / 4 / 2016

bó tay bạn ơi...tháo vĩ bo ra..xem xon điện trở gần cái nhất nhấn play ấy có bị đứt chân ko....dùng đồ hồ hiển thị sóng opshilôcop xem có sóng vuông ngay đó ko..nếu có sóng thì hử nút và điện trở,nếu ko có sóng thì kiểm tra đường nguồn 5v và 12v(hoặc 8v) cấp cho ic xử lí....thông thường gần xử lí có 1 em zener áp...kiểm tra đi.....máy cửa ngang thì dòng mới khó có thể hư bo,,,đã số thạch anh và tụ bị làm việc ko đúng nên mất lệnh thôi...khi thử bo nên rút rắc cắm moto để loại bỏ các trường hợp ko phải bị bo nhé,,,,,còn nếu xử lí ko dc thì em cũng bó tay...em cũng như mấy anh thui...gà mờ lắm...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đoàn văn lưỡng (luongsativa) - 25 / 4 / 2016

đề nghị bác kiểm tra thay thế thử tất cả các nút bấm ạ,khả năng 1 trong các phím bị dính không nhả nhé! e từng gặp trường hợp này....gọi tắt là chập phím nhé bác! thân ái! ☐

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [3. Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cục biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm](#)
- [4. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận nùm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nùm vận vãn bình thường.](#)
- [5. Máy giặt lg wd 7777 - Ko bam dc fim play ,các fim khác vẫn bấm bình thường ,mình đã kiểm tra fim van ok .mong ae giup](#)
- [6. Máy giặt lồng ngang electrolux - Chạy một lúc thì đèn đỏ nhấp nháy, bấm play lại chạy tiếp](#)
- [7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [9. Máy giặt Toshiba aw8400sv - Máy giặt không vắt được, dù chạy tự động hay chọn riêng chế độ vắt? mong anh dangnhattin và mọi người giúp đỡ](#)
- [10. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [11. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
- [12. tu lanh panasonic - lock chạy bình thuong , kiểm tra đưng đầy không nóng , dàn nóng](#)



May giat cua ngang lg - Ko bam dc fim play. E da kiem tra fim. Ae ai
biet chi dum. A dangnhattin biet giup e voi | 3

khong nong , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lâu gió
thoi ngan đã thấy nóng