

Câu 14401 của bạn lưu van thực - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt điều hoà
Hiện tượng: do mạch

Có anh nào biết cách tìm ra mạch acdet trên vỉ điều hòa máy giặt chỉ e với

— [●] [●] —

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 15 / 3 / 2016

mạch ACdet lấy nguồn trực tiếp từ đường 220vac,,tùy 1 số loại hãng sản xuất,,lấy từ 220v qua trở dán(1 hoặc 2 hoặc 3 con nối tiếp)tới 1 con photo quang ,,tới 1 bóng khuyech đại xung,,dùng vom HZ đo,,tùy máy dùng xung 50hz hoặc 100z,,có tần số tức có acdet,,vấn đề là đủ hz chưa?

ledinhbe (lebe@tayson)- 16 / 3 / 2016

Co 4dang mach acdec.dg1 lay truc tiep nguon ac,dag 2 lay sau cau diot,lay hai ve[100hz],dag3 lay sau cau diot nhug lay 1ve [50hz],dag4 lay trsau cau diot nhug truooc biep ap xug

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 16 / 3 / 2016

9x

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. điều hoa tu lanh may giat - minh o Thai bình muon học sửa bo mạch của điều hoa tu lanh may giat và sửa chua phần cơ nua , mình cũng biết cơ bản về điều hoa may giay con tu lanh thì chưa biết gì](#)
- [3. Điều hòa inveter - Cách giả lập block cho mạch điều hòa inveter.](#)
- [4. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [5. máy giặt ASW U850 - Giat o che độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
- [6. May giat electrolec, minh k nho moden nua,may giat electrolec long ngang - May giat minh khởi động ma khog thay hoạt dong j ca , mac du thoi gian van giam , may k bao loi j ca](#)
- [7. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.](#)
- [8. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [9. Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vỉ chính \]](#)
- [10. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
- [11. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
- [12. tuyển 02 thợ sửa điều hòa - tuyển thợ sửa điều hòa tay nghề cứng](#)