

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15269 của bạn dinh van truong - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may giat electrolux long ngang inverter model ewf 10932

Hiện tượng: núm van chuyen che do bi chap chon nhu kieu tiep xuc kem

minh nho ca nha co ai gap pan nay chua giup minh voi benh nay nen thay hay sua vay

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [Elextrolux ewf 10932 - Máy ấn start tự kết thúc ct giặt. Ctc không đóng Tự chuyển chế độ xả và còn 1 phút sau đó kết thúc động cơ không quay tí nào cả](#)
4. [may giat AQUA,AQW-U700Z1T - bắt nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tí ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tạch tạch liên tục](#)

may giat electrolux long ngang inverter model ewf 10932 - núm van
chuyen che do bi chap chon nhu kieu tiep xuc kem | 2

5. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vận vẫn bình thường.
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với
8. may giat samsung lồng đứng model wa95g5 - cháu mới nhận cai máy giặt . khi ở chế độ giặt thì bình thường . chuyển qua chế độ vắt . báo lỗi DE . cháu thay thử van áp lực rồi . công tắc cánh cửa ok k vấn đề gì .
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
10. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả nhôm nhựa còn,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chùi vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,
11. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn