

Câu 7420 của bạn nguyendu - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may giat hitachi

Hiện tượng: hong mach

minh da thay mach da nang moi nhưng may chỉ giat mot chieu.rat mong ca nha giúp do

— [●] [●] —

nguyen quyet thang (thangtkhd) - 19 / 6 / 2013

Do la viec bthg doi voi n ng it thay vi da nang. Ban dao lai zax cam motor di

nguyendu (nguyendu) - 20 / 6 / 2013

minh dao roi van kg dc

vũ thành luân (luanvuhoang) - 29 / 9 / 2013

máy hitachi khác hoàn toàn so với máy thường, vì cơ kết cấu khác! cấy bo đa năng hơi phức tạp phải cấy thêm bộ trễ của tủ lạnh thì lúc vắt mới không bị kêu!

ngoquanghuy (ngoquanghuy88) - 1 / 11 / 2013

ban cay sai roi. vi da nang co ban cung giong vi zin thoi.deu co 2 triac de dao chieu cho dong co chinh. day len dong co gom co 5 day. 2 day vao tu va 3 day vao vi. ban dao giúp mình chan so 1 vao so 3. day 2 giu nguyên nhe'

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

NGUYEN TU THANG (thanganh1806)- 28 / 11 / 2014

Kiểm tra motor đi bạn. Mình cấy đa năng cho hitachi vẫn dc mà

Các bài viết tương tự:

1. [16922. Máy giặt MONO- Máy giặt hitachi. 9.5 ký. Mono](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [máy giặt ASW U850 - Giat o che độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
4. [May giat electrolec, minh k nho moden nua,may giat electrolec long ngang - May giat minh khởi động ma khog thay hoạt dong j ca , mac du thoi gian van giam , may k bao loi j ca](#)
5. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
6. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
7. [May giat hitachi - Ko giat](#)
8. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước va den vat nhay lien tục, em da thay van áp lực roi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
9. [Máy giặt SAMSUNG rach mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vì chính \]](#)
10. [May giat sanyo f800tz1 - Trong qua trong giat ,xa, vat may keu tit riu mat dien riu sau lai co dien , riu lai tiep tục giat tiep, mjh da kt day van bt, mjh nghi la hong bo](#)
11. [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
12. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)