

Câu 16185 của bạn vuvantrong - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): May giat hitachi

Hiện tượng: Ko giat

Minh co mot con hitachi. Xả quay 4day. 1cong tắc cửa khóa va 1cong tắc cửa từ 3 day. Bat nguồn. Ok. Cong tắc cửa khóa tốt. Điện đóng và hồi tiếp vẫn tốt. Nhấn nút chạy thì vẫn định nước. Động cơ quay 2 chiều tốt. Rồi. Lẽ ra thì phải cấp nước .nhưngw ko cấp. 30giay sau đèn chuyển về chế độ vắt. Nhưng ko vắt. Van xả vẫn ở chế độ cấp nước. Khi chọn vắt thì vẫn xả vẫn kéo. Công tắc cửa ko đóng. Ko báo nổi gì. Nhưng ko vắt . Nói chung tất cả ngoại vi đều tốt chỉ có công tác từ 3 dây là đấu tắt. Monh anh e giúp . Thử cho ý kiến xem sao. Cam on

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 9 / 4 / 2017

xem phao thử nhé anh,,,,,

vuvantrong (trongvodoi) - 9 / 4 / 2017

Đã thay phao hịn rui van ko duoc. Hay hư ic phao. Thằng hi này làm mạch mệt lắm.

xuan du can (du can) - 25 / 4 / 2017

Bệnh nay có hai nguyên nhân một là ctác tu ba day đấu tat di lag dc hai la van xả hu.chuc bạn thành công chắc yhành công rui lau quá rui hiii cái nay bua nay ban ko vào nữa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vuvantrong (trongvodoi)- 30 / 4 / 2017

Dúng là ctac cửa 3 dây . Minh kiểm con khác .đã ok. Nhưng lúc trước đầu tắt ko được. Chỉ đầu được 2 dây còn 1 dây ko được. Cảm ơn mọi người.

Các bài viết tương tự:

- [1. 16922. Máy giặt MONO- Máy giặt hitachi. 9.5 ký. Mono](#)
- [2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [3. máy giặt ASW U850 - Giat o che độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
- [4. May giat electrolec, minh k nho moden nua,may giat electrolec long ngang - May giat minh khởi động ma khog thay hoat dong j ca , mac du thoi gian van giam , may k bao loi j ca](#)
- [5. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.](#)
- [6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [7. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước va den vat nhay lien tục, em da thay van áp lực roi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
- [8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [9. Máy giặt SAMSUNG rach mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vj chính \]](#)
- [10. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [11. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)

12. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)