

Câu 15239 của bạn phung van tan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt inverter Sanyo awd d700t

Hiện tượng: Bật nguồn lên hiển thị nháy nháy E liên tục

Bác nào biết nguyên nhân hoặc có board thay thế chỉ giùm e

— [●] [●] —

nguyen hoang hiep (dthm) - 16 / 8 / 2016

máy báo e bao nhiêu ,da kiểm tra những gì rồi .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phung van tan (tanpv) - 16 / 8 / 2016

Khò thấy chạy đc vài hôm. E muốn tìm board mới bác có ko

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [Điều hòa daikin dien 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy đc mấy giây và lập tức báo lỗi nháy đèn hình bầu dục nháy liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cực nóng không

3. main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock báo sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiển thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục
4. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
5. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả ti-pê của núm vặn vẫn bình thường.
6. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt sanyo awd-700t cửa ngan - khi bật nguồn lên em vắt thử máy chỉ chạy được một tí rồi mất nguồn song máy lại tự lên nguồn lại em vắt thì máy trước khi dừng thì có nháy 3 nhịp đèn lét cửa
8. Máy giặt Sanyo cửa ngang AWD- A750T - Bật nguồn máy báo lỗi ED1 luôn. Hiện không có phương án sửa chữa.
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh tiếp đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng ngắt liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ không ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sơ dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
11. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đấu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo . màn hình không sáng không có biểu hiện gì. đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
12. samsung vina 1639z - bật công tắc thì có nguồn nhưng bấm đèn máy lên thì không chạy đèn vàng nhấp liên tục .do nguồn cấp cho tiếng và suli thì thay nguồn nhấp nháy liên tục .đã thay thu on áp 7630.thay thu ca nguồn 5day vẫn vậy.suli nhỏ và ma tran cũng thay thu rui không được