

máy giặt LG cuav tren - may hien den binh thuong , khi bật nguồn thì cấp nước.nhan star thì nuoc ngừng cấp nhưng không giặt đươc.bật cũng không đươc | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14676 của bạn võ ngọc cường - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt LG cuav tren

Hiện tượng: may hien den binh thuong , khi bật nguồn thì cấp nước.nhan star thì nuoc ngừng cấp nhưng không giặt đươc.bật văt cũng không đươc

ai biet xin chi giup mach bi gi a

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thì chạy đươc bình thuong nhưng khi dề nguoi lai ko nau đươc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau đươc sau do khách mang ve lai bi nhu vay](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko văt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy đươc.,còn nếu chọn giặt có văt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đươc chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [may giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bắt nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,văt vẫn đươc ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tít ,văt cũng vạy chi 3 kéo xa](#)

máy giặt LG cuav tren - may hien den binh thuong , khi bật nguồn thì

cấp nước.nhan star thì nuoc ngừng cấp nhưng không giặt được.bật song là như vậy cứ lập đi lập lại nếu nhấn nút chọn chuog trình thì lỗi ngay.cứ kêu văt cũng không được | 2  
tạch tạch liên tục

4. máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ văt thì lại văt được giặt thì k tự văt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với
5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự đong kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhấn canh của hoặc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
6. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang văt thì không văt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
9. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ văt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả nhông nhựa côn,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu văt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới văt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,
10. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ văt thì máy văt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
11. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .văt .xả bình thường nhưng khi văt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag văt bình thường....chỉnh văt không hoặc để máy tự giặt rồi văt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
12. may tinh cay - may chay binh thuong,ban em(nguai yeu)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay (o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong( luc chua thay o cung) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong