

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15566 của bạn le quoc hung - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt lg inveter

Hiện tượng: Mất nguồn

Em đang sửa con lg inverter bị tình trạng mở máy chạy đc 1 phút là mất nguồn em đã thay thử thạch anh và tụ hoá 1uf gắn ic khiến rồi mà vẫnx như củ mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ em sửa bo này với

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. Điều hòa inveter - Cách giả lập block cho mạch điều hòa inveter.](#)
- [3. máy giặt ASW U850 - Giat o che độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
- [4. Máy giat electrolec, minh k nho moden nua,may giat electrolec long ngang - May giat minh khởi động ma khog thay hoat dong j ca , mac du thoi gian van giam , may k bao loi j ca](#)
- [5. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút](#)

chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipeses điểm của núm vặn vẫn bình thường.

6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vị chính]
8. Máy giat toshiba ă800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tạo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp
9. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
10. may giat toshiba inveter d950sv - bật nguồn bấm khởi động là báo lỗi EA
11. may sanyo inveter - co luc giat binh thuong co khi vai ngay giat lai la bao loi ed
12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn