



Máy giặt lồng đứng Toshiba - Bật máy lên, máy cứ quay mâm giặt liên tục, các phím bấm khác vẫn chọn được bình thường | 1
Câu 14633 của bạn tran van thang - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt lồng đứng Toshiba

Hiện tượng: Bật máy lên, máy cứ quay mâm giặt liên tục, các phím bấm khác vẫn chọn được bình thường

Mong các bạn giúp đỡ, khắc phục hiện tượng hư trên

— — [●] [●] — —

Ngoc (Tanquang)- 12 / 4 / 2016

Chập triac cấp điện cho motor anh ạ

tran van thang (tranthangutehy)- 16 / 4 / 2016

Em cảm ơn các bác

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

huong_hanel (huong_hanel)- 25 / 4 / 2016

bạn có thể tham khảo thông tin ở đây
<http://dientudienlanhhanel.com/sua-may-giat/>

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [3. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận nùm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nùm vận vẫn bình thường.](#)
- [4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nùm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [5. Máy giặt LG - Hư mô tơ . E đã thay mô tơ khác . Và giặt bình thường .nhưng vắt thì quay riêng mâm . Lồng k quay](#)
- [6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [7. Máy giặt sanyo ASW-S70VT - Cắm điện máy tự lên nguồn nhưng không tắt đi được.Các phím khác vẫn bình thường chỉ có phím bật tắt là không được.Mình đã thay cả 2 con thạch anh nhưng vẫn không được.](#)
- [8. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vận nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
- [9. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết](#)
- [10. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhựa côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,](#)
- [11. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [12. mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số](#)



Máy giặt lồng đứng Toshiba - Bật máy lên, máy cứ quay mâm giặt liên tục, các phím bấm khác vẫn chọn được bình thường | 3 không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tácH RIÊNG