

Câu 15461 của bạn Khanh ha - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt panasonic lồng đứng  
Hiện tượng: vắt không khô

Máy giặt pana lồng đứng giặt bình thường nhưng vắt không dc khô.e thấy moto quay chậm k lên hết tốc dc.có phải bị có vấn đề k các bác

— [ ] [ ] [ ] [ ] —

**dangnhattin** (dangnhattin )- 5 / 10 / 2016

đo áp ra tại moto du 220v ko.....ko đủ thì thay triac,,,neu van ko du thay tro tai chan kích triac

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyễn doãn thắng** (doanthang82 )- 10 / 10 / 2016

kiểm tra tụ

### Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
3. [máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
4. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
5. [máy giặt samsung lồng đứng model wa95g5 - cháu mới nhận cai máy giặt . khi ở chế độ giặt thì bình thường . chuyển qua chế độ vắt . báo lỗi DE . cháu thay thử van áp lực rồi . công tắc cánh cửa ok k vấn đề gì .](#)
6. [Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vị chính \]](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [máy giặt sharp es-n75ev - giặt xong không vắt..đèn báo xả luôn nhấp nháy nhưng không chuyển sang vắt được.sau 1 lúc lại cấp nước và giặt tiếp,m](#)
9. [máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả không nhạ côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,](#)
10. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
11. [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kỹ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
12. [Máy giặt Toshiba long dung , không nhớ model nua - Tình trạng máy báo lỗi e92 các bác , mình đã kiểm tra van xả không rò rỉ nước , đã thay thu phao rồi nhưng không được , cho vắt bình thường , giặt thì đến giai đoạn xả thì tu nhảy lên số 24](#)