

Câu 15414 của bạn vũ văn doanh - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt samsung cửa trên

Hiện tượng: Không bấm được start

Mong các Bác giúp đỡ

— [👍] [👍] —

dangnhattin (dangnhattin) - 26 / 9 / 2016

1.mở nguồn các đèn sáng bình thường nhưng ko bấm dc start sau một lúc thì báo lỗi.....2.mở nguồn nhấn start ko dc ,máy ko báo lỗi,,,,,,3.mở nguồn nhấn start ko dc máy tự động tắt nguồn,,,,,4 mở nguồn ko nhấn đc các nút nào....bạn chọn những trường hợp trên đi nào...1.2.3.hay 4...nếu chọn 1 xin cậu nạp 20k vào tài khoản dành cho ng nghèo(ko có meme đắp nên phải dùng máy sáy), nếu chọn 2 thì xin cậu nạp 50k vào tài khoản ng khuyết tật(khuyết tật nên có chân ko nhấn dc,nên thay đi),,,nếu chọn 3 thì xin cậu nạp 100k vào tài khoản người bệnh thiếu năng trí tuệ (nhiều lúc nhớ ko dc bình thường) và cuối cùng 4 thì xin cậu nạp 200k vào tài khoản thương binh liệt sĩ (nên đi về nguồn).....

tran van khoa (vitamin) - 26 / 9 / 2016

Kakaaaa kaaaaa.... Like likemạnh Dangnhattin . Đây là bệnh thường gặp của ss . Cup ảnh bo gửi zalo 0944105696 để dc hướng dẫn

dangnhattin (dangnhattin) - 26 / 9 / 2016

em say quá nói luyên thuyên thui.....ko hiểu bạn ấy có hiểu ko nữa...trong cơn say hay nói thật,,hihihihihi

dangnhattin (dangnhattin) - 26 / 9 / 2016

tui đã nói rõ pan và chi phí sửa hủ thì làm ko hủ thì coi như tui say/.....

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 26 / 9 / 2016

dạo này lại hay say thế
cuộc sống phê pha quá

Hoang Van Luu (luukaka5988) - 27 / 9 / 2016

Bác tin nói hay vãi.haha

vũ văn doanh (doanhbachkhoa) - 27 / 9 / 2016

1 bác tin oi giúp em voi ,

dangnhattin (dangnhattin)- 27 / 9 / 2016

1.mở nguồn các đèn sáng bình thường nhưng ko bấm dc start sau một lúc thì báo lỗi..led báo lỗi gì ? và đèn nào nháy,,,,,chụp hình gửi zalo cho anh KHOA nhé....HÂN,,,hôm qua tui ko say.chỉ uốn 1 lon khi ăn cơm thui,,,đây là cách làm việc của tui,,hài hước nhưng hiệu quả,giảm bớt áp lực công việc,,,,,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 27 / 9 / 2016

ừ nói thật thế lại hay giúp giảm căng thẳng...nếu mà ko giúp giảm căng thẳng anh em nghề như anh em mình đi theo chiều hướng khó tính,,,mỗi người 1 cách ứng xử trong công việc

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vận vẫn bình thường.](#)
3. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)

4. [máy giặt nội địa Hitachi bw-d9lv. loại cửa trên 9.6kg - cắm điện bấm nút mở nguồn máy báo lỗi F26 không bấm gì được ngoài bấm tắt nguồn lại](#)
5. [máy giặt panasonic không vào mode - xin chào anh em trên dd. cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt. đường hơi không tắc dây hơi không thủng. đã thay r phao nhưng vẫn không được. nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ. khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01. mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn không được](#)
6. [máy giặt panasonic mono cửa trên, model NA-F76VB6 - hiện tượng bật máy bấm start thì van xả kéo luôn và báo lỗi h21 \(em xin được giúp đỡ cách giải quyết\)](#)
7. [máy giặt samsung - ấn nút start máy giặt luôn, không cấp nước máy vẫn giặt](#)
8. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.](#)
9. [Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
10. [máy giặt toshiba AWE89SV - ấn nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn và chọn các mức nước khác cũng vậy. đã kiểm tra van cấp nước thay, phao và thay R o phao nhưng không được.](#)
11. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý? mong được các bạn hướng dẫn](#)
12. [toi có máy in canon 2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm thấy thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm thấy thiết bị B](#)