



May giat sanaky giat xa binh thuong ,ko vat - Minh da kt van xa van hd , ct cua bt , mjh nghi la hu bo | 1
 Câu 14632 của bạn maivanchinh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): May giat sanaky giat xa binh thuong ,ko vat
 Hiện tượng: Minh da kt van xa van hd , ct cua bt , mjh nghi la hu bo

Mong moi nguoi giup do

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 12 / 4 / 2016

van xa hoạt động...? van xa có 2 nhiệm vụ,,,1 là xả nước,,1 là xả nhựa bi.....thế cậu xem máy của cậu đã làm đúng 2 cái đó chưa...nhớ là khi xả thì phải hết nước nhé,,,,,hahahahah với sanaky nên xem dây xanh,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO ELEC SAMSUNG
 Panasonic TOSHIBA BISHI

maivanchinh (truongchinh36) - 20 / 4 / 2016

Cam on bac dang tin, mjhkiem tra, khi chuyen che do vat , thi bo ko cap dien cho van xa.

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vạt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vạt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [Mạch toshiba B1100 - Giặt xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ăn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
3. [máy giặt sanyo \(agua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
4. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhấc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
6. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vân vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [Máy giặt sanyo f800tz1 - Trong qua trong giặt ,xa, vat may keu tit riu mat dien riu sau lai co dien , riu lai tiep tục giặt tiếp, mjh da kt day van bt, mjh nghi la hong bo](#)
9. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyên sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
10. [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
11. [samsung modelcs20h2 - mình mới nhận caji tivi sam sung modelcs20h2 bị chet so anh sang mjh da thay con khac vo thi thay bi cham doc ngang .va mjh da thay doc khac vo duoc roi nhug no lai bi nhjem tu 2ben hong o gjua thi ko bi mjh da khu tu ma van ko het .cac bac cho e hoi bi den yeu hay mjh thay doc chua dung vay cac bac .](#)
12. [Tv toshjba 29sz8ue - Chào Các bạn trên đđan hjen gjo mjh k sua dt dc 7nam r mjh da ckuyen qua chay xe r nha mjh co caji tv tren bi chet ckoj o ckõ mjh k co jc nay tkay mjh cân tjm kon jc gjaj ma mau ckoj la ta1360ang các pan aj co đe laj cko mjh nke.](#)