



May giat Sanyo 9kg - Bat nguồn nước cap vo nhưng mâm giat khong quay có tiếng ề ề | 1

Câu 16752 của bạn Nguyenvanbi - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): May giat Sanyo 9kg

Hiện tượng: Bat nguồn nước cap vo nhưng mâm giat khong quay có tiếng ề ề

Xin moi người chi giúp la bi gi vay . Chi e cách sua voi

— [●] [●] —

Tô quang tiệp (Hoatieu_2006) - 5 / 10 / 2018

bác kiểm tra cơ có bị kẹt không, motor và tụ đề nhé
Tiện đây e muốn hỏi thầy? E đang sửa 1 điều hoà inverter: triệu chứng là tất cả đều bình thường nhưng phải bật 15-30' block vs quạt nóng mới chạy. Khi đã chạy thì cứ chạy nhưng bình thường. Em đã kiểm tra rất kĩ các điều kiện và đo so sánh các linh kiện nhưng k có phát hiện j. Mong các thầy cho em xin một gợi ý ạ, em cảm ơn

Tô quang tiệp (Hoatieu_2006) - 5 / 10 / 2018

Điều hoà của e là pana nội địa 9k ạ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thang296 (thang296) - 3 / 1 / 2020

bệnh này khả năng hư tụ đề bạn nhé

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. máy giặt ASW U850 - Giặt ở chế độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
- [3. may giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [4. máy giặt LG cuav trên - may hien den binh thuong , khi bật nguồn thì cấp nước.nhan star thì nuoc ngừng cấp nhưng không giặt được.bật vắt cũng không được](#)
- [5. may giặt panasonic không vào mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại học quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
- [6. Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.](#)
- [7. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống gioăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết](#)
- [8. may giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được](#)
- [9. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được](#)
- [10. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả không nhả côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chiều vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,](#)
- [11. Máy giặt Toshiba AW A800SV - Chạy độc lập chế độ giặt mâm xoay vẫn xoay bình thường , chạy độc lập chế độ xả máy chỉ xả nước , chạy độc lập chế độ vắt máy xả nước xong máy kêu 2 tiếng rừ rừ rồi báo lỗi nháy đèn](#)
- [12. may giặt toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R ở phao nhưng không được .](#)