

Câu 15029 của bạn laiphutrieu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may giat sanyo asw 68s1t

Hiện tượng: chuột cắn đứt dây

Các bác cho e hỏi quy luật màu dây trong máy giặt

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuan du can (du can)- 23 / 6 / 2016

cam vang motor

nau xang nguon ,xanh nhat cap nuoc ,do xa com pho hong xả,xanh nhat trang la phao. chuc ban thanh cong ,sanyo nhìn bo ma dau nhe ban

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cáp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jo nối lại màu j đây mọi người.](#)

3. [máy giặt ASW U850 - Giặt ở chế độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
4. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.](#)
5. [máy giặt sanyo ASW F90NT,vxl LM8996-5UH0 - mình mới tìm hiểu về mạch máy giặt nên ko biết nhiều nên có gì hỏi ngu mong mọi người đừng chê cười](#)
6. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
7. [Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.](#)
8. [Máy giặt Sanyo Mode ASW-U800ZT - giặt xả lần đầu bình thường,lần 2 van xả ko đóng.ktra van xả tốt](#)
9. [máy giặt SANYO-ASW-T115AT - máy em chạy đến phuts14 tự động quay lại phút 24 giặt tiếp ,ae nào định hương e cái,em đã thay phao mới vẫn bị](#)
10. [Máy giặt toshiba 8,2kg - Máy nhà e bị chuột cắn 1 dây ở đít mô tơ e nối lại rồi nhưng máy vẫn báo E7-4 rồi tắt nguồn luôn ah.](#)
11. [panasonic - chuột cắn đứt dây.](#)
12. [toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt cuộn dao động tròn tròn hình trụ e thay cuộn của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nắn sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm cuộn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ](#)