

máy giặt sanyo awd-700t cửa ngan - khi bật nguồn lên em vắt thử
máy chỉ chạy được một ti rồi mất nguồn song máy lại tự lên nguồn lại
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH 3 nhịp đèn lét cửa | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15639 của bạn nguyen manh tuan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt sanyo awd-700t cửa ngan

Hiện tượng: khi bật nguồn lên em vắt thử máy chỉ chạy được một ti rồi mất nguồn song máy lại tự lên nguồn lại em vắt thì máy trước khi dừng thì có nháy 3 nhịp đèn lét cửa

em mới vào nghề xin các anh chị biết chỉ dùm em với ạ em cảm ơn các a chị

— ☹ ☹ —

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
3. [Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động](#)

máy giặt sanyo awd-700t cửa ngang - khi bật nguồn lên em vắt thử
máy chỉ chạy được một tí rồi mất nguồn song máy lại tự lên nguồn lại

lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12 phút và xả
em vắt thì máy trước khi dừng thì có nhảy 3 nhịp đèn led cửa | 2

4. Máy giặt cửa ngang sanyo af700 - Máy chạy bình thường đến chế độ vắt thì báo lỗi nháy đèn vắt + giữ. Trong khi chọn chế độ vắt bằng tay lại chạy bình thường.
5. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
8. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đang vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kỹ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhấp nháy ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
11. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhịp thì lên
12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhịp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhịp lại tắt. sò ngang nóng nhưng không chập.