



máy giặt sanyo cửa đứng - giặt ít đồ thì đảo 2 chiều, giặt nhiều thì chỉ đảo 1 chiều | 1

Câu 16024 của bạn Khanh ha - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt sanyo cửa đứng

Hiện tượng: giặt ít đồ thì đảo 2 chiều, giặt nhiều thì chỉ đảo 1 chiều

Moto và điện tốt, bác nào bit nguyên nhân chỉ e voi. thanks

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 8 / 2 / 2017

tự thì sao nhỉ?...dây coro....?

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bat sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, loc chạy khoảng 1 phút thì dòng tang đến 10a và tecmit ngát. mình kiểm tra mai ma không tìm ra bệnh. van dao chiều hoạt động bình thường](#)
3. [Điều hoà Daikin 2 chiều Inverter gas R32 - Cánh đảo gió khi mới hoạt động thì dừng ở](#)

đúng vị trí cài đặt, chạy một lúc cánh tự chuyển lên trên (vị trí cánh gió giống chức năng Auto comfort) mặc dù mình không cài đặt thêm gì

4. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.
5. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhấn cạnh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
7. Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vì chính]
8. máy giặt sanyo ASW F90NT,vxl LM8996-5UH0 - mình mới tìm hiểu về mạch máy giặt nên ko biết nhiều nên có gì hỏi ngu mong mọi người đừng chê cười
9. máy giặt sanyo awd-700t cửa ngan - khi bật nguồn lên em vắt thử máy chỉ chạy được một tí rồi mất nguồn song máy lại tự lên nguồn lại em vắt thì máy trước khi dừng thì có nháy 3 nhíp đèn lét cửa
10. máy giặt sharp lồng đứng - giặt ở mức nước cao nhất thì nước tràn ra ngoài, ở mức nước thấp hơn thì giặt bình thường. e đã thay phao nhưng hình như k phải phao của nó lên k nhận. bác nào bit chỉ giáo e với
11. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .