

Câu 15438 của bạn phihung - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt sanyo  
Hiện tượng: lỗi e4

Các bác giúp e với,e mới nhận con máy sanyo cửa đứng báo lỗi e4,e đã đấu tắt công tắc trên mạch mà vẫn không hết báo lỗi,cứ giặt được khoảng 10 là báo lỗi e4,các bác chỉ cho e cách sửa lỗi này với.e xin cảm ơn

— [●] [●] —

**dangnhattin** (dangnhattin) - 1 / 10 / 2016

e4 là lỗi gì nhỉ?

**dangnhattin** (dangnhattin) - 2 / 10 / 2016

kiểm tra ,đấu tắt công tắc cửa,,,xem dây đưa về bo và cuối cùng là R trên bo..

**phihung** (daovanhung251285@yahoo.com) - 2 / 10 / 2016

vâng,cháu viết nhầm là lỗi u4,cảm ơn chú đăng Nhật tín nhé.

**dangnhattin** (dangnhattin) - 2 / 10 / 2016

lần sau viết cho đúng..e4 và u4 khác nhau nhé,,,,hahahahah,,,,tui có 24 tuổi đừng kêu bằng chú già quá...

**dangnhattin** (dangnhattin) - 2 / 10 / 2016

sanyo đi với chữ U,,vì tiếng nhật ng ta cứ phát âm các từ như ,CU,KU,SU,MU,HU,BU...v...v.... còn toshiba mới là E....

**đỗ đình hân** (contavoitroi1992) - 2 / 10 / 2016

thánh đỡ ,,lướt qua lỗi E4 là lạ,,U4 thì biết,,lỗi từ công tắc cửa tới bo mạch

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**phihung** (daovanhung251285@yahoo.com) - 15 / 10 / 2016

Cảm ơn a e đã giúp đỡ nhé.

### Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. Máy giặt electrolec, mình k nhớ moden nua,máy giặt electrolec long ngang - Máy giặt mình khởi động ma khog thay hoạt động j ca , mặc dù thời gian vận hành , máy k báo lỗi j ca](#)
- [3. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vận vẫn bình thường.](#)
- [4. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [5. Máy giặt lg inverter - Lỗi ae . Lúc lỗi lúc không. Những lúc không lỗi bấm giặt cấp nước vào rồi thôi. Máy cứ trơ ra k làm việc](#)
- [6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [7. máy giặt sanyo cửa đứng - giặt ít đồ thì đảo 2 chiều,giặt nhiều thì chỉ đảo 1 chiều](#)
- [8. Máy giặt sanyo f800tz1 - Trong quá trình giặt ,xa, vat máy kêu tit riu mat dien riu sau lại có điện , riu lại tiếp tục giặt tiếp, mjh đã kt dây van bt, mjh nghi là hỏng bo](#)

9. [máy giặt sanyo inverter ASW\\_D90VT - máy giặt bình thường nhưng khi xa vừa quay thùng được một lúc thì báo lỗi E45 Là máy dừng hoạt động lun](#)
10. [Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.](#)
11. [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \( giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nhấp và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
12. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)