



may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ.
điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ, nhưng mình đo 2 chân của nút
Câu 16155 của bạn nguyên anh quan - đã có (4) trả lời & góp ý. bấm lên 14V . | 1

Loại thiết bị (Model): may giặt sanyo

Hiện tượng: Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .

mong anh em giúp đỡ

— — □ ● □ ● □ — —

nguyên anh quan (anh quan2015)- 1 / 4 / 2017

rất mong nhân được sự giúp đỡ của ban đangnhattin

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 4 / 2017

gần thạch anh có 1 tụ xanh thay luôn,,,nguồn lên 14v kiểm tra zener nhé a,,,,,3 ngày nay
bên quá ko lên d d dc

nguyên anh quan (anh quan2015)- 1 / 4 / 2017

cam on ban dangnhattin . toi không dùng điện thoại cảm ung nen cứ toi về moi ngôi máy được . giờ mình len d d đê đọc thông tin ban giúp đỡ rồi lại ra quán sửa xem the nào . ngày hôm qua nhận được 2 con . cứ nghĩ con sanyo ăn ngay hện khách trả luon nào mình cũng đang thác mắc mấy ngày không thấy ban lên cư nghi chắc ban chán dien dan rồi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Dồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO **Elc** **SAMSUNG**

Panasonic **TOSHIBA** **BISHI**


nguyên anh quan (anh quan2015)- 1 / 4 / 2017



may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ.
điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút
làm như bạn chỉ máy đã ok . cảm ơn bạn nhiều!
bấm lên 14V . | 2

Các bài viết tương tự:

- [1. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rờ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(,bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rờ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cấm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [4. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
- [5. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [6. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận nỏm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nỏm vận vãn bình thường.](#)
- [7. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nỏm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [8. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết](#)
- [9. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết](#)



- Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723