



máy giặt sharp es-n75ev - giặt xong không vắt..đèn báo xả luôn nhấp nháy nhưng không chuyển sang vắt được.sau 1 lúc lại cấp nước và giặt tiếp,m | 1

Câu 14474 của bạn luuxuantrinh - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt sharp es-n75ev

Hiện tượng: giặt xong không vắt..đèn báo xả luôn nhấp nháy nhưng không chuyển sang vắt được.sau 1 lúc lại cấp nước và giặt tiếp,m

mong mọi người giúp đỡ

— ☯ ☯ —

phamvanke (vtv3)- 24 / 3 / 2016

1hr van áp lực nước thay van chuẩn mới được

luuxuantrinh (huongpham)- 27 / 3 / 2016

minh da thay van xin vao ma van khong duoc ban a,them 1 chi tiet nua la duong ong xa luon bi ro nuoc ,tuc la vua giat nuic vua chay ra (khong nhieu) lieu co anh huong den tien trinh giat khong nhi,minh moi vao nghe,mong moi nguoi giup do

luuxuantrinh (huongpham)- 27 / 3 / 2016

hom qua minh ngoi nua ngay de quan sat, thay may giat 1 lan ,roi cap nuoc va xa nuoc 3 lan ,sau do moi vat

vuvantrong (trongvodoi)- 28 / 3 / 2016

Đúng rồi máy sắp hoạt động như vậy đó. Rat bình thường

trinhdinhtung (trinhdinhtung24@gmail.com)- 31 / 3 / 2016

trung tâm diên tử điện lạnh halell cần tuyển thợ diên lạnh thợ phụ học viêc ai can xin lien hệ mr tùng 0984115916

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

máy giặt sharp es-n75ev – giặt xong không vắt..đèn báo xả luôn nhấp nháy nhưng không chuyển sang vắt được.sau 1 lúc lại cần nước và

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyên anh quan (anh quan2015) – 2 / 4 / 2016

sua duong xa de khong ra nuoc minh nghi la ok . vi minh sua may may hang khac deu duoc

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh – mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [Mạch toshiba B1100 – Giặt xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
3. [máy giặt electrolux EWF549 – máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
4. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng – + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
5. [máy giặt panasonic không vào mode – xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
6. [máy giặt sanyo ASW-S70 – xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)

máy giặt sharp es-n75ev - giặt xong không vắt..đèn báo xả luôn nhấp nháy nhưng không chuyển sang vắt được.sau 1 lúc lại cấp nước và

7. Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.
8. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả không nhả côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,
9. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đang vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
11. máy giặt toshiba AWE89SV - ấn nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
12. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.