



máy giặt toshiba 7.2kg - máy chạy được một lúc thì mất nguồn | 1

Câu 14233 của bạn dương văn thìn - đã có (10) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt toshiba 7.2kg
Hiện tượng: máy chạy được một lúc thì mất nguồn

Các bạn chỉ giúp mình con máy của mình toshiba mới nhận của khách giặt được một lúc thì tự tắt nguồn.các bạn chỉ giúp mình xem nó bị làm sao và cách sửa chữa.mình xin cảm ơn

— [🔍] [🔍] —

dangnhattin (dangnhattin)- 14 / 2 / 2016

nếu là thợ chỉ cần tháo 12 con ốc trong máy 3 ốc bo ,cậy chút keo ra,lấy nhím cắt 2 chân ,hàn 1 em mới vào ,dùng keo nhựa dẻo nhỏ lại chút xíu,vặn ốc và cho chạy thử....12phut là xong.....cho máy chạy thử 3chu trình,,giao khách lấy 470k,ma chỉ mất 3k sửa chữa.....thật íu dào..

dương văn thìn (duongvanthin)- 14 / 2 / 2016

Mình cũng là thợ nhưng mình không biết nhiều về bo mạch.bạn có thể nói rõ cho mình con j bị hư không?mình xin cảm ơn

dương văn thìn (duongvanthin)- 14 / 2 / 2016

bạn dangnhattin chỉ cụ thể hơn cho mình một chút hư con gì để mình thay. mình xin cảm ơn bạn

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 14 / 2 / 2016

tháo mạch kiểm tra sấy khô nếu vẫn bị kiểm tra xung hz,,phải dùng vom số kiểm tra xung hz,,nếu ko biết thì thay nguồn khác vào

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 14 / 2 / 2016

à inverter hay thường

dương văn thìn (duongvanthin)- 14 / 2 / 2016

Mình cảm ơn bạn.máy thường để mình kt có j mình sẽ cập nhật sau

dangnhattin (dangnhattin)- 14 / 2 / 2016

a thông cảm em bị hắc ám cái máy giặt thấy đầu năm nên giúp a xíu thôi.....em ko màng tới máy giặt nữa,,,,,có chí thì nên,,em nghĩ sáng mai 13 a sẽ thành công.....

nguyenductrong (nguyentindung368@yahoo.com.vn) - 14 / 2 / 2016

Cái gì cũng phải có giá chứ mà bạn không nói rõ Monell đòi máy hiện tượng chạy được một lúc nhưng đã giặt chưa hay lên nguồn một lát nhảy đèn gì mới tắt, kiểm tra ch câu hỏi đầy đủ anh em mới giúp được

duongvanthin (duongvanthin) - 15 / 2 / 2016

mình xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình. model máy A800. máy của mình có lúc bật lên chọn được xong chế độ giặt thì mất nguồn có lúc thì giặt được khoảng 2 phút thì mất nguồn. mong các bạn giúp đỡ. mình xin cảm ơn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔNGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

kiemtienkhoqua_tb (kiemtienkhoqua_tb) - 16 / 2 / 2016

kiểm tra trở nguồn hoặc kt nhớ

Các bài viết tương tự:

- [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giặt lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đuong đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được.,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

3. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
4. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giặt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào biết bị ở đâu chỉ em với ạ.... e cảm ơn nhiều! Thích hiển thị thêm cảm xúc Bình luận](#)
6. [Máy giặt toshiba ã800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn, ấn phím start một lúc máy mới chạy, chạy dc một tẹo lại sập nguồn, anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp](#)
7. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
8. [Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhờ tu 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tu cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
9. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chờn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được. kể cả lúc ghi âm không vào. tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào. khi ép mạnh vào thì được, nhưng một lúc lại không được.](#)
10. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mờ đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v. Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
11. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
12. [tu lạnh panasonic - Ko lam lạnh được. ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy. đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt . nhưng e đã thay timer xả đá. bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát. chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy. e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi quạt va lốc ko chạy. sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va lốc lại chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ](#)