

Câu 16202 của bạn Ngọc - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt toshiba 8kg 8970sv
Hiện tượng: Bật nguồn mô tơ quay tít

Em tìm mãi không ra bệnh các bác góp ý giúp em tí để em học hỏi đi???

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 15 / 4 / 2017

chạm triac,,,thay 15p kiểm 450k ,,,

Ngoc (Tanquang) - 15 / 4 / 2017

Bình thường thì đúng là như vậy nhưng mình kiểm tra không thấy chạm tín oi...thế mới khó ý???

dangnhattin (dangnhattin) - 15 / 4 / 2017

thay thế chứ ko kiểm tra

vu nhu quy (vu nhu quy) - 23 / 4 / 2017

0962848084 alo mình bảo

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuan du can (du can) - 25 / 4 / 2017

Hình như bạn này bán board thi phải thay bo di la dc bạn nhé có con diot bị hu rui

Các bài viết tương tự:

- [bep tu :BlueSTONE - bao loi E2, cac nguon 18v,5v tot. bat nguon Quat quay. nhung khi bat nut nau thi bao E2, khong nhan noi . cac nut khac khong bat duoc nua, coi keu tit tit lien tục .](#)
- [bếp từ electrolux etd32d kêu tít tít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tít tít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghe là bị phần bảo vệ,](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [máy giặt TOSHIBA MODEL AW-B6542E - mình k giặt để ở chế độ vắt,máy chạy khoảng 1 phút ,máy ngừng còi kêu tít tít liên tục đèn nhảy loạn xạ](#)
- [Máy giặt Toshiba 8Kg AW-9870SV - Máy giặt bình thường, tới chu trình Xả, vắt máy kêu ù ù một lúc rồi báo lỗi E7-4](#)
- [May giặt toshiba 8kg E89 - Mở nguôn là mô tơ quay. Vẫn thực hiện các chức năng nhưng mô tơ cứ quay mà quay ngược.Đã kiểm tra ma chưa tìm ra nguyên nhân](#)
- [máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhựa côn,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,](#)
- [Máy Giặt Toshiba A800SV - Bật nguồn đèn sáng rồi nháy kệt tít tít ... rồi tắt luôn.](#)
- [Máy giặt toshiba AW 8970SV - Máy báo lỗi E7-4](#)
- [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
- [mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tít . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với](#)