

Câu 15272 của bạn nguyensexthai - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may giat toshiba 9 kg
Hiện tượng: loi e9 -5

bật máy báo lỗi , công tác khóa ko được . mong được sự giúp đỡ của mọi người

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hồ sơ tủng (dientumanhtung)- 26 / 8 / 2016

bi chet cong suat roi banj

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. May giat electrolec, minh k nho moden nua,may giat electrolec long ngang - May giat minh khởi động ma khog thay hoat dong j ca , mac du thoi gian van giam , may k bao loi j ca](#)
- [3. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy](#)

vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipeses điểm của núm vặn vẫn bình thường.

4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
5. máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giặt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào biết bị ở đâu chỉ em với ạ.... e cảm ơn nhiều! ThíchHiển thị thêm cảm xúcBình luận
6. Máy giặt toshiba ã800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn, ấn phím start một lúc máy mới chạy, chạy dc một tẹo lại sập nguồn, anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp
7. Máy giặt Toshiba AW A800SV - Chạy độclập chế độ giặt mâm xoay vẫn xoay bình thường , chạy độclập chế độ xả máy chỉ xả nước , chạy độclập chế độ vắt máy xả nước xong máy kêu 2 tiếng rừ rừ rồi báo lỗi nhấp đèn
8. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nhấp và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhà ic rom ra cũng vậy lun...
11. May giat toshiba AW-A820MW - Máy giặt xong chu kỳ đầu tiên ok đến chu kỳ 2 thì máy vừa cấp nước vừa xả. sau đấy thì báo lỗi nhấp đèn
12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn