



Máy giặt toshiba ã800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn, ấn phím start một lúc máy mới chạy, chạy dc một tẹo lại sập nguồn, anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp | 1

Loại thiết bị (Model): Máy giặt toshiba ã800vt bị mất nguồn

Hiện tượng: Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn, ấn phím start một lúc máy mới chạy, chạy dc một tẹo lại sập nguồn, anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp

Lúc lên nguồn em kiểm tra nhanh 5v, 12v đủ, lúc sập nguồn em đấu tắt role 5v, 12v cos nhưng ko có 12v cấp ra chân role, em đã thay thạch anh 8m, thay tổng mà ko dc. em đang nghi mất lệnh cấp nguồn duy chỉ 12v ra role

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Quang Hải (quanghai1981) - 21 / 9 / 2018

thay thạch anh đi

Các bài viết tương tự:

- [40ex710 - Có nguồn cấp trk nhưng đóng lệnh thì sụt nguồn ac-off del.. thỉnh thoảng chớp lren nguồn cái xog mất chân 1-2 p-on đóng za là điện áp đượ nhưng đây nó lại dật âm... e like ic 0565 thì dc có điện áp za nhưng máy k chạy dc... loại nguồn này chỉ bị mỗi bệh này bác nào làm qua zoi xin chỉ giáo ạ](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +-52 cho công suất - ban đầu hỏng](#)

Máy giặt toshiba ă800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị

mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tẹo lại công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất nhảy 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoit roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
4. [dầu DVD – chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì đot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đã năng 140k về lắp vào ko đúng mất lấy mất bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
5. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mất và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
6. [đầu DVD karaoke WTK - chạy dc 30 phút bị đơ các nút bấm ko tác dụng rồi tự sập nguồn lại chạy lại rồi sập nguồn](#)
7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
8. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
9. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
10. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nổ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug](#)



Máy giặt toshiba ă800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị

mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tẹo lại

quốc chị? Bị lỏng mạch nhưng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy bình thường là thật. - giúp | 3

sập nguồn,anh em làm qua bên này xin chỉ giúp

11. [nội com tiger modem tag-s18w - nội com em nhận nó bị hỏng vì mất điều khiển.co nguồn 5v du.đã thay thạch anh 32768 và thạch anh 400m nhưng ko được,cu say nong cho con ic tổng là lại chạy bình thường.đề người lại ko chạy ko hiện thì đèn báo .các bác nào đã làm qua pan này xin chỉ giao bởi a.các tu nguồn em đã thay hết rồi](#)
12. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mô máy chết số dòng nguồn b+tang lên 190v kiểm tra số bo thay đi ot gim d862 chết đang do mình lấy 3 con gim 6v mà song song để thay thế nguồn ra dư 140v đã cho tại gia nguồn vẫn dư;nhưng dòng số vào hình bị có 4 mắt mỗi mắt khoảng 3cm chạy 5phút đến 1giờ là chết số .anh chị em nào gặp qua pan này xin trợ giúp mình với, xin cảm ơn mọi người trước nha](#)