



Máy giặt Toshiba AW A800SV - Chạy độc lập chế độ giặt mâm xoay  
vẫn xoay bình thường , chạy độc lập chế độ xả máy chỉ xả nước , chạy  
Câu 16596 của bạn Đặng Bá Toàn - đã có (2) trả lời & góp ý  
độc lập chế độ vắt máy xả nước xong máy kêu 2 tiếng rừ rừ rồi báo  
lỗi nháy đèn | 1

Loại thiết bị (Model): Máy giặt Toshiba AW A800SV

Hiện tượng: Chạy độc lập chế độ giặt mâm xoay vẫn xoay bình thường , chạy độc lập chế độ  
xả máy chỉ xả nước , chạy độc lập chế độ vắt máy xả nước xong máy kêu 2 tiếng rừ rừ rồi báo  
lỗi nháy đèn

Các bác tư vấn cho e bị lỗi gì với ạ !

— [●] [●] —

**Nguyễn Viết Nhân** (nhannguyennv1 )- 7 / 1 / 2018

nghe tiếng cách cách ak

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Nguyễn toan** (Nguyentoan26573 )- 3 / 2 / 2018

Lồng máy đã quay chưa bác

### Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

## Máy giặt Toshiba AW A800SV - Chạy độc lập chế độ giặt mâm xoay

vẫn xoay bình thường, chạy độc lập chế độ xả máy chỉ xả nước, chạy

2. [Mạch toshiba B1100](#) - [Giặt xả bình thường đến lúc vắt còn 3 phút thì dừng rồi tự động độc lập chế độ vắt máy xả nước xong máy kêu 2 tiếng rừ rừ rồi báo lỗi nhảy đèn | 2](#)  
lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục. ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12 phút và xả
3. [Máy giặt cửa ngang sanyo af700](#) - [Máy chạy bình thường đến chế độ vắt thì báo lỗi nháy đèn vắt + giữ. Trong khi chọn chế độ vắt bằng tay lại chạy bình thường.](#)
4. [may giat electrolux EWF549](#) - [máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [máy giặt midea cửa ngang](#) - [chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
6. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng](#) - + [máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhấc cánh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
7. [Máy giặt SAMSUNG rách mất model](#) - [Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vì chính l](#)
8. [máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ](#) - [chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả không nhả côn,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì dừng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,](#)
9. [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg.](#) [Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \( giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
10. [May giat Toshiba AW-8970SV](#) - [khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
11. [máy giặt toshiba AW-A800SV](#) - [máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
12. [May giat toshiba inverter d950](#) - [Nho máy a trên diện đàn chị e voi.con mng của e chọn chế độ vắt máy kéo xả xong motor giặt giặt mấy cái xong van xả đóng lại rồi cấp nước.mong ae giúp đỡ](#)