



Máy giặt Toshiba aw8400sv – Máy giặt không vắt được, dù chạy tự động hay chọn riêng chế độ vắt? mong anh dangnhattin và mọi người
Câu 15852 của bạn Nguyễn Văn Bằng – đã có (4) trả lời & góp ý. giúp đỡ | 1

Loại thiết bị (Model): Máy giặt Toshiba aw8400sv

Hiện tượng: Máy giặt không vắt được, dù chạy tự động hay chọn riêng chế độ vắt? mong anh dangnhattin và mọi người giúp đỡ

Mình đang gặp khó khăn,cái máy giặt toshiba aw8400sv khi bỏ đồ vào giặt thì máy vẫn cân lỏng cấp nước, giặt, xả đến khi nước xả hết rồi thì đợi thay vì động cơ quay vắt nó im lìm hồi lâu cái báo lỗi 2 hàng đèn đỏ sáng hết lên và nháy qua, nháy lại liên tục.

Mình đã kiểm tra ống lên phao nước (sensor water) rồi, mua cái phao mới về gắn vô cũng y như vậy. Có điều này mình nói rõ để mọi người dễ góp ý là: Khi máy tự xả xong,mình đo đầu vào phao nước (2 sợi dây hồng) có 2,5V. Mình dùng đồng hồ vạn năng để thang đo x1 kích vào và giữ im khoảng 3s thì sau đó máy vắt được. Mình nghi mạch cấp không đủ von (vì trên phao nước ghi 5v)mong mọi người tận tình chỉ giúp. gấp lắm,xin cảm ơn

— [●] [●] —

Nguyễn Văn Bằng (nvbang) - 21 / 12 / 2016

Có ai ở đây không? giúp đỡ mình với?

dangnhattin (dangnhattin) - 21 / 12 / 2016

ic xử lí đưa áp ra thường là 4,7v thôi nhé,,,nếu dùng thêm von đồng hồ mà vắt dc chúng tỏ máy ko bị sao hết,phao có thể lỗi nhịp phao chợ thì chưa chắc ok nhé,,,tui vừa dính 2 con sanyo cũng thế,,thay 4 cái phao mới dc,,,,,nhưng neus von thấp như thế anh có thể dò mạch thay R NHÉ,,,nếu chưa hết thay cái tụ pi gần xử lí,,,dò từ dây phao về,,

Nguyễn Văn Bằng (nvbang) - 22 / 12 / 2016

Cảm ơn dangnhattin nhé. anh có thể chỉ rõ hơn con R được không?

Trường hợp dòng máy này lỗi công tắc cửa trên mà nsx thu hồi trước đây có không bạn dangnhattin. Chiều nay mình có ghé vào tiệm sửa điện lạnh dưới TP, mình có vào kể người chủ ở đây bảo rằng cái này do lỗi công tắc nắp cửa. họ còn nói công tắc đó đóng mở 2 hành trình giặt, vắt khác nhau (tính theo xung nhịp)và yêu cầu phải tháo bê cả máy xuống hoặc tháo hết bộ dây mới sửa được. Mình không hiểu lắm và không nghĩ máy mình bị như vậy. rõ ràng khi mình kích dòng nó vẫn vắt kia mà. tức là nếu để cho máy giặt xả nước, rút dây phao nước từ trước, dùng thang đo x1 kích vào thì máy vẫn vắt và vẫn tiếp tục ở hành trình xả tiếp theo. Mình nghĩ rằng có mạch về cấp không đủ von. và mình thấy bạn dangnhattin nói hợp với pan bệnh máy mình hơn.

Cảm ơn bạn và mọi người. dangnhattin vui lòng replay chỉ giúp con trở nhé.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Máy giặt Toshiba aw8400sv - Máy giặt không vắt được, dù chạy tự động hay chọn riêng chế độ vắt? mong anh dangnhattin và mọi người giúp đỡ

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 23 / 12 / 2016

như thế này ...ông thợ muốn vòi tiền anh bạn rùi,,,,,,hiện tượng do nsx nè,khi máy ở chế độ vắt,phao nước 3 dây,,dùng đồ hồ vom,que đen cho vào chân giữa,que đỏ đo 2 dây còn lại chắc chắn có 2,2v- 3,2v, áp này là mặc định máy sẽ làm việc ngay,thường thì toshiba ko có R áp,,,,,,anh thử chỉnh núm phao đi,,,,lấy máy xịt hơi xe máy xịt vào phao cho sạch rùi chạy ok,,

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
3. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vẫn vẫn bình thường.](#)
4. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng](#)

Máy giặt Toshiba aw8400sv - Máy giặt không vắt được, dù chạy tự động hay chọn riêng chế độ vắt? mong anh dangnhattin và mọi người

rồi mọi thứ vẫn bình thường thể là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với

giúp đỡ | 3

6. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
9. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
10. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
11. [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
12. [Toshiba a8460sv - Chọn giặt thì bình thường. Chọn vắt thì cứ kéo xả k vắt được 1 lúc thì báo lỗi hàng đèn chọn chức năng và đèn 23L e đã thay phao và kiểm tra công tắc cửa bt. Mong m.n giúp đỡ . E cảm ơn](#)