

Câu 14249 của bạn hoangphuc2109 - đã có (10) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt toshiba,model aw820

Hiện tượng: hư board nguồn

ACE giúp mình pan này với:

+cấp 220 bật nguồn led không sáng,còi không kêu. giữ nút nguồn đo tụ C7=600v,đo nguồn 12 và 5v thì có 25 và 10v

+cấp 110v bật nguồn led sáng,còi kêu,role nhảy tách cái rồi tắt luôn.Giữ nút nguồn đo 12 và 5v có 25 và 10v,C7=300v

+mình đã kt R 2,2m 750k và 270k không hư,đã thay thạch anh 8m
mong các bạn giúp đỡ

— [●] [●] —

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 17 / 2 / 2016

bạn có thể miêu tả sơ qua về khối nguồn ko?

hoangphuc2109 (hoangphuc2109)- 17 / 2 / 2016

khối nguồn không dùng biến áp, không dùng diot và tụ để x2 điện áp
rồi qua photo triac để điều khiển ic nguồn

hoangphuc2109 (hoangphuc2109)- 17 / 2 / 2016

sơ đồ của nó giống cái này
<http://daysuaboardmaygiat.edu.vn/day-sua-board-may-giat/day-hoc-sua-board-may-giat-mat-nguon-toshiba.html>

hoangphuc2109 (hoangphuc2109)- 17 / 2 / 2016

C7 là tụ 400v trên hình vẽ nhé bạn .không phải C7 25v đâu nhé

hoangphuc2109 (hoangphuc2109)- 17 / 2 / 2016

xin lỗi mn,mình đo nhầm thang AC,chuyển về DC đo thì đúng 110 12 và 5v

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 17 / 2 / 2016

mạch cũng ít linh kiện và cũng dễ dò mà bạn kiểm tra kỹ thay ic và xem có rò điện chỗ nào không

hoangphuc2109 (hoangphuc2109)- 17 / 2 / 2016

cam on ban! mình đã thay thử ic nguồn nhưng van ko dc

đỗ đình hàn (contavoitroi1992)- 17 / 2 / 2016

tay sờ mắt thấy chứ bạn diễn tả mình chưa hình dung ra hết dc,điểm nhỏ lại là bệnh lớn

đỗ đình hàn (contavoitroi1992)- 17 / 2 / 2016

có nhiều trở dán ở dưới bo ko?phải có ảnh rõ ràng mình mới giúp dc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoangphuc2109 (hoangphuc2109)- 18 / 2 / 2016

board này không có trở dán, chỉ có vsl là ic dán trên board dk thôi bạn .

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,,](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.](#)
4. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút](#)

[ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)

5. [Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vì chính \]](#)
6. [máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giặt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào biết bị ở đâu chỉ em với ạ.... e cảm ơn nhiều! Thích](#)[Hiện thị thêm cảm xúc](#)[Bình luận](#)
7. [Máy giặt toshiba a800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tẹo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp](#)
8. [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \(giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nhấp và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
9. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
10. [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
11. [Maygiat - Máy giặt toshiba,model aw820 - hư board nguồn](#)
12. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)