



Câu 15428 của bạn luu van lai - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặtLG WF_5405TD

Hiện tượng: Máy chạy bão lỗi keu tit tit các đèn chuc năng nháy theo

Tình hình la e có cái máy giặt như trên giờ cứ bật máy lên bấm các phím chọn chức năng được bình thường nhưnh cứ nhấn start bắt đầu chạy đảo rồi khi đến khi cấp nước thì van xả cũng mở.nếu thổi vào ong hơi báo đủ nước thì van xả lại kéo tiếp roi lại nhả ra moto đảo duoc 2,3 lần rồi báo lỗi.đã kiểm tra thay thử van áp ,van xả nhưng vẫn vậy .rất mong ae nhiệt tình giúp đỡ

— [●] [●] —

luu van lai (vanlai81)- 30 / 9 / 2016

Nếu chon vát thì kéo van xả rồi báo lỗi ngay

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 10 / 2016

chọn vát máy kéo van xả ra xem thử lo xo có bung,nước có chảy ra ko,xem tiếp điểm van xả đóng lại chưa?.....bệnh theo mô tả là hư van xả nhé,,,mua loại này khoản 180k nhưng chân ốc hơi khác ,,nên cura đi chân để nhựa lỏng.....nếu đúng thì cho xin cái like.....nhớ hồi âm ,,ko thì lần sau ko giúp nữa nhé cu,,,

luu van lai (vanlai81)- 1 / 10 / 2016

Cam ơn tin nha bhung trưc đo mình da thay thử van xa va kiem tra kĩ day đưa về vì rồi nhưng ko được

luu van lai (vanlai81)- 1 / 10 / 2016

Giat thi van cap va xả cùng đóng nung mình ko biết bị lỗi vì ko

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 10 / 2016

kiểm tra diot ngay cạnh triac nhé...

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 10 / 2016

lỗi này chắc chắn là do van kéo xả nước nhé,,,như thế này,,,nguyên lí hoạt động như sau...khi mở nguồn và nhấn star ,,máy sẽ kéo van xả nước về vị trí đóng (ko xả nước) lúc ấy tiếp điểm trong van đang đóng áp báo về ic đã đóng nước và thực hiện lệnh cấp nước cho máy giặt,,,nếu công tắc van bị trượt ko đóng lại được (có nghĩa van xả quay 1 vòng thì 2 tiếp điểm chạm nhau đưa lệnh về báo cho ic cấp nước,,,nhưng vì lực kéo của lo xo nên là bung

nặng nháy theo | 2 tiếp điểm ra) vì thế máy vừa cấp nước vừa xả nước...pan này tui làm hơn 40 lần rồi nhé,,,trước mắt anh tháo van ra và nhìn cấu tạo tiếp điểm anh sẽ hiểu.....bi giờ tháo van xả ra bấm máy giặt chắc chắn bình thường vì mất lực kéo lo xo nên 2 tiếp điểm đóng,máy sẽ cấp nước và giặt bình thường.....ui một ko tranh luận nữa,,cố gắng tự cày đi,,bệnh nhẹ xiều mà cứ làm phức tạp lên.....em ko sài iphone chứ ko em quay video cho xem....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

luu van lai (vanlai81) - 1 / 10 / 2016

cam on sự nhiệt tình chia sẻ của tin nhé nhưng t cũng ko phải tranh luận mà là ta lại pan và những gì đã kiểm tra thôi .t cũng đã kiểm tra tháo xả cho chạy nhưng hiện tượng van vạy còn board thì chưa kiểm tra.hazz con máy này là của nhà máy hôm nay phải giặt tay rồi mình thì vốn làm điện cơ và bập bẹ chút về điện tử giờ của nhà hư cũng muốn mà mò ko muốn gọi thợ.nhỡ đau sau này lại. Kiem được thêm kân thóc hi .còn con này nếu bí quá chắc phải mua cho nó cái vỉ đa năng thôi giặt hoài sao được,

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tit tit, báo lỗi quạt thì quay](#)
2. [bếp hồng ngoại MIDEA - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu tit tit không ngừng](#)
3. [bếp hồng ngoại MIDEA, CHIA SẺ CÙNG ĐỒ ĐÌNH HÂN - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu tit tit không ngừng](#)
4. [bep tu :BlueSTONE - bao loi E2, cac nguon 18v,5v tot. bat nguon Quat quay. nhưng khi bat nut nau thi bao E2, khong nhan noi . cac nut khac khong bat duoc nua, coi kêu tit tit liên tục .](#)

5. bếp từ electrolux etd32d kêu tit tit mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tit tit,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.
6. bếp từ sunhouse model SHD6180 - khách mang đến báo lỗi e5 . cháu đã xử lý lại k báo lỗi e5 nữa . nhưng máy không chạy . cảm điện vào chuông kêu bip . đèn báo tắt mở nguồn nháy liên tục .
7. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bip liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.
8. Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chíp quay,các nguồn cấp cho chíp nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc
9. máy giặt TOSHIBA MODEL AW-B6542E - mình k giặt để ở chế độ vắt,máy chạy khoảng 1 phút ,máy ngừng còi kêu tit tit liên tục đèn nháy loạn xạ
10. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặ 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tit tit rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
11. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
12. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.