



Máy HP 1020 - Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ. | 1
Câu 9852 của bạn Hocnghetruuctuyen_Mainboard - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy HP 1020

Hiện tượng: Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ.

Hiện tượng trên là do quả đảo vẫn tiếp tục quay sau khi đã gấp giấy, thông thường quả đảo chỉ quay 1 vòng / 1 trang giấy in. Ghi ngờ Role điều khiển quả đảo bị lỗi, kiểm tra rơ le thấy có một lớp băng dính khiến cho khi rơ le hút xong không nhả ra, vệ sinh sạch lớp băng dính trên rơ le đi và máy in đã bình thường.

— [●] [●] —

hoàng văn tư (hoangtu1561993)- 23 / 6 / 2014

chan qua nap tien vao tai khoan ko dk

duytung (dienlanhduytung)- 1 / 8 / 2014

ANH ADMIN YEU DAU EM MUON HOC THEM VE BỎA MACH INVERTER MÁY GIÁT ANH CO THE GIUP EM KHONG ? DAO NAY VAO MUA MUA MÁY INVERTER HU LIEN TUC VA THUONG BAO LOI E23.VA EM NGHE NOI CO CACH LAM MOT DOAN MACH DE THAY THE VA CAT BO CONG TAC CUA E23 DO ANH LAM ON CUU DAN DIEN LANH BON EM VOI

CAM ON ANH NHIU. SĐT CUA EM 0913719957 E TEN TUNG HOC PHI KO THANH VAN DE CHI CAN ANH GIUP

duong ngoc quy (duong_it135)- 10 / 9 / 2014

máy bạn bị hỏng role lấy giấy, mở máy ra xem bên đầu nhong qua dao cuộn giấy có 1 role (nam châm điện) chui sạch lớp keo dính dùng 2 tem bao hành đang vào 2 i tri vừa cao kéo đi để ko bị dính nữa là ok. chúc bạn thành công. liên hệ 0934145990 nếu an chưa hiểu

Trần thị thanh xoan (dientuelek)- 3 / 12 / 2014

Công ty Elek mình sản xuất và cung cấp các loại đèn tiết kiệm điện làm bằng LED, với công nghệ tiên tiến nhất của pháp. mình tin rằng các sản phẩm này phù hợp cho các nhóm đối tượng: trang trí văn phòng, nhà ở, các quán bar...Mặt khác, đèn LED còn rất tiết kiệm điện, mang lại nhiều lợi ích cho các nhà sử dụng.

Liên hệ: Mr. Marc (0903 50 50 85)

Website: elek.vn

Địa chỉ: Số 1, QL 1K, Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại: (+84-8) 54 43 30 35 - Email: support@elek.vn



Máy HP 1020 - Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ. | 2
[url="http://elek.vn/"]Đèn LED chiếu sáng[/url]

Hoàng MinhHai (Minhhai80)- 4 / 12 / 2014

Chao Anh admin em tên La hai (2) em lam nghe cung Kha lau roi nhung Chu yeu La ti vi đòi củ thôi

Nay em xin Anh chỉ bày về loại ti vi LCD cho em voi

Thực sự loại này em chưa biết gì cả

Anh giúp em với tiền thầy Anh yên tâm nhé

Xả hội đi lên mà em cứ dừng lại chán quá Đi học thêm thì Ko có thời gian chỉ học từ xa thôi

Một lần nữa xin được sự giúp đỡ của Anh

Em hai đt 01663097869

Mail minhhai020980@gmail.com

sungmicu (sungcu)- 9 / 12 / 2014

nhieu bạn làm nghề mà mình thấy hỏi những câu không thể chấp thấy qua ngủ không biết là đi học có học không nữa hay chỉ lo về kiếm tiền nhưng bạn nào chỉ lo về kiếm tiếng thì không bao giờ thành nghề được các bạn nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

THANH SANG (BTSANG1985)- 16 / 4 / 2015

chính xác cái này mình đã bị và làm như trên là ok

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được](#)

Máy HP 1020 - Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ. | 3

- kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
3. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dắt, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra. lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa. nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc. cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
4. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot, lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ.
5. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
6. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt, lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lai, giờ thì không chỉnh được nữa
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.
8. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
9. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy, đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy, nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ



Máy HP 1020 - Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ

2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ. | 4
sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ
bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...

12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi
dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va
may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao
co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B
nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi