

Câu 16963 của bạn Hà Mạnh Tùng - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy in canon 2900

Hiện tượng: In giấy thường thì ok, in bì thì bị bong mực

nhờ thầy giáo và các bạn hỗ trợ phương án xử lí

— [●] [●] —

**Hong Duc Minh** (Deming )- 15 / 2 / 2021

Giấy bì của mình quá dầy, theo mình nên kiếm máy in khác phù hợp hơn

**Hong Duc Minh** (Deming )- 15 / 2 / 2021

Giấy bì của mình quá dầy, theo mình nên kiếm máy in khác phù hợp hơn

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Lê Văn Châu** (vanchau2021 )- 3 / 6 / 2021

Printer Properties xuất hiện bạn chọn vào tab -> Paper Source -> Tiếp đến bạn chọn Paper Type: Heavy Paper

### Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy( nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

2. Canon 2900 - In ra giấy lấm tẩm đen, như bị vẩy mực , nhiều ít tùy lỗi.
3. canon 2900 - in ra giấy đen nhưng vẫn có chữ không hẳn la đen như giấy than vẫn có chỗ trắng em không biết bị làm sao không phai do hộp mực vì em mang củ mực ra máy khác in bình thường
4. canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cám ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lí như thế nào. thank!
5. Canon 2900 - Máy hoạt động bình thường nhưng khi in ko có mực ra, mong ae chỉ giúp hướng xử lý
6. canon 3000 - in ra giấy trắng tinh m ko ko phai do nguồn vi thay nguồn khác vào vân thế, thay quang, thay luôn hộp mực vẫn in ra giấy trắng. ai biết bi làm sao ko chi em với
7. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
8. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. Máy in CANON 2900 - Máy in ra có những đường kẻ đen dọc trang giấy và cứ cách một đoạn khoảng 3cm thì lại có một dòng cỡ 0,5cm bị mờ không có mực
10. máy in laser hp1212nf dùng hộp mực 85a có gắng một chip ở trên hộp mực - máy hết mực, mình đổ mực nhưng in quá mờ
11. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
12. mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...