



Máy in CANON 2900 - Máy in ra có những đường kẻ đen dọc trang giấy và cứ cách một đoạn khoảng 3cm thì lại có một dòng cỡ 0,5cm bị mờ không có mực | 1

Câu 2059 của bạn Admin-2 - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy in CANON 2900

Hiện tượng: Máy in ra có những đường kẻ đen dọc trang giấy và cứ cách một đoạn khoảng 3cm thì lại có một dòng cỡ 0,5cm bị mờ không có mực

- Đã thay gạt to để sửa bệnh có kẻ đen dọc trang giấy và đã hết
- Thay trục từ vì cài lò so ở đầu trục từ bị biến dạng, khi trục từ quay tròn, chiếc lò so này lúc tiếp được điện lúc không, sau khi thay trục từ mới đã in OK.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngophong (phongthanh) - 22 / 9 / 2011

Ban hay kiểm tra lại trong hộp mực cơ trực tu và tru say hai trục do cơ một trục do bị bám mực cho nên nó lập đi lập lại trục nào bị do thì chùi sạch là ok

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ỏn áp và công suất đi liền\),, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Máy in CANON 2900 - Máy in ra có những đường kẻ đen dọc trang giấy và cứ cách một đoạn khoảng 3cm thì lại có một dòng cỡ 0,5cm bị đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cần hằng về rợ lệ báo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
3. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
4. điều hòa panasonic dòng inverter - dòng ổn,áp gas ổn nhưng chạy khourng vài chục giay dòng lại giảm áp lại giảm sau vài chục giay sau dòng lại ổn áp lại ổn cứ lặp lại chu trình như vậy
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
8. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đờng ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh