

Câu 11415 của bạn baodaikaka78789 - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may in hp 1020

Hiện tượng: nhan lệnh in xong quay đợc 1 vong rồi rồi sáng 2 đền đứng im lun

anh em giúp do

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoa (nguyennhuhoa1305 )- 5 / 12 / 2014

bác nhấn vào icon máy in bên dưới thanh start, mọi lỗi nó sẽ báo lên đó, căn cứ theo đó mà phán đoán bác nhé.

1. hộp mực nặng quá nó ko quay, máy báo kẹt.
2. hộp laser ko có tia phản hồi nên nhận lệnh xong máy ko cho in.
3. selenoi lỗi ko hút giấy.
- 4 main lỗi

### Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy đợc,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đợc chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

2. [đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thằng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
3. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không đợc nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd lun, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
4. [Máy giặt EW-10751 electrolux - Khi chọn chế độ giặt xong nhấn start ,máy cấp nước xong chạy đợc vài vòng dùng lun đèn báo kết thúc sáng](#)
5. [Máy giặt SAMSUNG rach mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt lun ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vĩ chính \]](#)
6. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay đợc chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận đợc vài lân thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không đợc](#)
7. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in đợc lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo đợc nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
8. [máy in HP 1020 lajet - Cứ mỗi lần in xong 1 tờ là bị báo đèn đỏ, sau đó phải tắt hẳn máy in đi rồi in lại 1 tờ nữa nhưng sau đó lại báo đèn đỏ tiếp.](#)
9. [máy in hp 1120 - khi đặt lệnh in 5 trang chỉ in đợc 2 trang, không in đợc nhiều lệnh một lúc.máy còn kêu to khi khởi động](#)
10. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy đợc một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in đợc, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
11. [sumo 6 số - bật nguồn mất không đọc đợc.motor quay đĩa chỉ quay 2 vòng xong dùng lại mất từ vẫn sáng bình thường.em đã thay mất mới nhưng không đợc.](#)
12. [xin đợc giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi,,vĩ điều khiển phím ra các lệnh còn sống,,,giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc\(8050,8055\) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,,đáy xong chỉ ầm ầm,,](#)