



may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chớp hoài luôn,, mỗi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà giờ thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy | 1

Loại thiết bị (Model): may lanh panasonic inverter

Hiện tượng: bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chớp hoài luôn,, mỗi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà giờ thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy

ace trên diện dân ai có gặp trường hợp này rồi hoặc có kinh nghiệm thì xin chỉ giao. e cảm ơn rất nhiều

— [●] [●] —

Hoang Van Tuan (TUANTV) - 3 / 5 / 2015

Mình có mấy con chưa xử lý được

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

bachdanghuan (bachdang) - 6 / 5 / 2015

bạn kiểm tra kỹ lại sem từ dàn lạnh, dây có bị chuột cắn ko? các cảm biến và phần nguồn một chiều sem có con tụ nguồn nào bị dò ko?

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thì phai roi may tat luôn chỉ có đèn on/standBy là Chớp tắt Chớp tắt](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt

dong thi den timer vs den ion tren dan lanh chop hoai lun,, moi khi

Chóp tat ma bat may lai thi den on/standBy cu Chóp tat Chóp tat xay cho hoi la may bị
bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà giờ thì bấm báo bip bip bip bip
4 lan nhu vay | 2

2. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không.3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko
lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì.cả 3 lần để
1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như
vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy
của mình mua ở đại loan,ở vn có ít.
3. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại
chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm
lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ
cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt
nồi lên là nổ cầu chì hư công suất
4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko
tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu
đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn -
laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc
hẹn giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc
nhưng giờ là ko tắt dc
5. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế
độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt
nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi
máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
6. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều
ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ
+mở nguồn nhưng vẫn không được
7. may lanh toshiba inverter - dau lanh chay, kich cuc nong khoang 4 lan, la dau lanh bao
den nguon chop lien tục, moi lan kich la quat cuc nong quay duoc 2 vong roi dung im
8. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang
như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc
mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng,
làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
9. PC cai win xp sp2 - khi đang cai thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang
máy xong khôi dòng lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khôi dòng thì đèn chỉ chớp 1
cai rồi tắt chu không lên.mình đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko
bị gì cả
10. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân
không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn
chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan
này
11. tủ lanh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống
ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo
kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn
mát không lạnh gì



may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi

12. [tu lanh samsung - tu bị nghet chết lọc, đã thay lọc mọi rồi thay cap mọi thoi sach dàn nóng dàn lạnh, rồi cân cap, rồi hút chân không, rồi nạp gas... đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tủ vẫn kém lạnh. đã kiểm tra bộ xả van hoạt động tốt, kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều, hơi lạnh thay ra ít, khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông ở cuối đường hút ... đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh... huhuhu...](#)