

Câu 13146 của bạn nguyenchitam - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may lanh toshiba

Hiện tượng: chay dien tro gan opto

Chao cac a e tren dien dan e moi nhan 1board lanh toshibs inverter. Bi no nguon va chay dien tro hoi tiep ve opto e thay dien tro 1k dien ap ra cao hon 12v .bac nao biet r nhieu k giup e voi

— [●] [●] —

tran van khoa (vitamin)- 16 / 9 / 2015

Bạn giảm trị số điện trở ban se có dc nguồn ra đủ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenchitam (nguyenchitam933)- 17 / 9 / 2015

Tình trạng là chết ic nguồn .no tu loc nguồn thu cấp .va chay dien tro .minh thay chay ui .nhung ra gan 14v

Các bài viết tương tự:

1. [can tuyen tho phu dien tu ,dien lanh lam tai ha noi - can tuyen tho phu dien tu ,dien lanh](#)
2. [Cho dien tro R = 150m - Khi mac dien tro nay vao hieu dien the 6v thi dong dien chay](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

qua no co cuong do la bao nhieu...

3. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
4. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
5. may lanh toshiba inverter - dau lanh chay, kich cuc nong khoang 4 lan, la dau lanh bao den nguon chop lien tục, moi lan kich la quat cuc nong quay duoc 2 vong roi dung im
6. PANASONIC TC29GX20V - bật máy chạy cái tắt luôn e thay lần lượt thử opto trở 3.3om 68om ổn áp 5 chân 00BCOW và ktra các diot zeno quanh con 5chan và opto khi máy chạy e đo dc 5v 10v 24v và B+ 150v ạ
7. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qujtj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bi như cũ
8. tu lanh samsung - tu bi nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...da thuc hien day du cac buoc nhưng tu van kem lanh.da kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dan lanh thì tuyết bám không đều,hoi lạnh thay ra ít,khi nap gas ap chỉ lên co 4psi chạy một vài gio ap suat giảm xuống con không va co dòng suong o cuoi duong hut ...da thu du cach nhưng van khong du lanh...huhuhu...
9. tu lanh sanyo - con tu nay no lam lạnh rat kem chj lam da o be ngoai con ben trong thj toan nuoc,e kiểm tra dan lanh ban tuyết đều dan nong cung om [thoi tiet lanh]e kiểm tra dòng thj dc 7A.dien tro va so lanh ok
10. tu lanh sanyo - tủ lạnh chạy bình thường...gas lên dàn nóng đều nhưng gas chỉ lên 1 co dàn lạnh đợi 20phut vẫn dậ. z là máy bị tuột bom hay bị nghẹt z các bạn??? với lại cho mình hỏi tủ lạnh chạy bao lâu thì gas lên đầy dàn???
11. Tủ lạnh SANYO SR- N21 - Tủ của nhà mình, bị đóng tuyết kín đặc dàn lạnh. Cứ xả khoảng 10 tiếng là lại có tuyết bám nhiều. Xả hết tuyết chạy lạnh vẫn ngon. Khi không bị tuyết đóng đủ nhiệt lạnh tủ vẫn ngắt, khoảng 3giờ sau lại tự chạy.
12. tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh. lốc ấn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sờ đầu đẩy 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên