



máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường  
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH dây ạng thì vẫn bình  
MR. XÔ - 0901.679.359 **Đường 80 xã Thị Sàng Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Tỉnh  
Quảng Bình** lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với | 1

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO EIE MSUNG  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 11060 của bạn đặng ngọc khai - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy laptop acer

Hiện tượng: các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bă dc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với

thank anh em trước nhe.giúp mình với

--- ☺☺ ☺☺ ---

### Các bài viết tương tự:

1. [anh chào anh chị IT!mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẽ sọc bên tay phải - mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẽ sọc bên tay phải, anh chị em cho mình biết cách xử lý](#)
2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban](#)



máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình

dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường

nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay thank các bạn nhiều

3. dầu DVD - chán thật. Bác Chuyên ci chắc cháu phá sản quá hôm nay làm con đầu DVD  
lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mắng thi sốt chỉ có đèn led đđ 12km nạp lại  
rom thì ko dc nghỉ anh nạp rôm này nạp ko đúng, vi dót truoc nạp con daling về chạy  
ko dc lắp con bên máy đang chạy qua thì dc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng  
140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy dc, nhưng phím sai hệ  
ko bấm dc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tối 1 buổi tối xăng chán.
4. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra  
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thấy thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày  
. nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh  
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tụ học sửa bo mạch mong  
anh em giúp đỡ
5. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con  
máy giặt nhò anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt  
thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa  
đã nỗi tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị cháy  
keo không sửa .
6. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới  
xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn  
còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một  
khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi  
mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
7. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu  
ngược thì máy ipsis rồi lại đảo chiêu thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang  
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình  
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hen giờ  
+mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó  
báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in  
xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer  
Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn  
nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo  
được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong  
khay.
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc cùn dùng FDD, máy bị  
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu  
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị  
hở gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn  
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình  
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy  
máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong  
sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị  
lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đc lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3  
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em  
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu



máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình

dùng là mang internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường

110v thì bình thường nhưng giờ hình nền áo chiếu ngang lúc bị nguồn vẫn dù

nhưng máy mình thi hook ba dc mạng kiểm tra dây ạng thì vẫn bình

em có chèm tụ cảm ứng ~~nhưng máy sang cảm ứng~~ ở bên quấn nét thì vẫn nhận mạng.vậy là

11. PC cai win xp sp2 - khi đang cai thi bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang  
may xong khoi dong lai thi may tat luon.bam nut nguon khoi dong thi den chi chop 1  
cai roi tat chu khong len.mình da dem dia win do cai vao may khac thi binh thuong ko  
bi gi ca

12. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với a.Máy mang đến có tiếng Ko  
hình khách bảo vậy a.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng  
nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng  
lại nhem mầu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong máy  
bác , anh chỉ giúp a